

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/41035532-ramka-przyciskow-do-pralki-candy-p-42526.html>

BRAK
ZDJĘCIA



41035532 Ramka przycisków do pralki Candy

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	41035532
Kod producenta	41035532

Opis produktu

41035532 Ramka przycisków do pralki Candy

Pasuje do modelu:
EVO4W 2643D-S - 31004325

Plastiki, elementy ozdobne

Plastiki, elementy ozdobne