

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/przycisk-ustawien-zegara-do-kuchenki-candy-hoover-41012179-p-42182.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Przycisk ustawień zegara do kuchenki Candy / Hoover 41012179

Cena	<b>41 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>41012179</b>
Kod producenta	<b>41012179</b>
Producent	<b>Candy Hoover</b>

### Opis produktu

#### Przycisk ustawień zegara do kuchenki Candy / Hoover 41012179

Oryginalna część dedykowana do modeli:

Nazwa modelu	Kod	Haier product code	rrtt	Początek	rrtt	Koniec	Rynek
UPPER OVEN SECTI	A0002321	0538	(2005-09-19)	9953	(2099-12-31)	EUROPE	
FL605XUK	33700276	0527	(2005-07-04)	0835	(2008-08-28)	U.K.	
FL134XUK	33700238	0534	(2005-08-22)	0813	(2008-03-27)	U.K.	
FLC65X	33700217	0544	(2005-11-02)	0842	(2008-10-14)	ALL MARKETS	
FL605XOS	33700189	0440	(2004-10-01)	0810	(2008-03-07)	OVERSEAS	
FOFL605X	33700188	0440	(2004-10-01)	0813	(2008-03-27)	ALL MARKETS	
FL635X	33700148	0430	(2004-07-19)	0813	(2008-03-27)	ALL MARKETS	

### Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.

### Co to jest "rrTT"? Jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.