

Link do produktu: <https://sklep.mksservice.pl/skrobak-do-plyt-ceramicznych-indesit-c00091466-p-40533.html>



## Skrobak do płyt ceramicznych Indesit c00091466

Cena	<b>15 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>C00091466</b>
Kod producenta	<b>C00091466</b>
Producent	<b>Indesit</b>

### Opis produktu

#### Skrobak do płyt ceramicznych Indesit

Skrobak do usuwania resztek jedzenia z płyt ceramicznych

Sposób użycia:

1. Przesuń uchwyt do przodu aby wysunąć ostrze.
2. Delikatnie przesuwaj po powierzchni kuchenki trzymając skrobak pod kątem 30 stopni, ostrzem do dołu.
3. Po użyciu ukryj ostrze wewnątrz skrobaka.

**Środki ostrożności:** Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ze względu na bezpieczeństwo pamiętaj o wsunięciu ostrza po zakończonym czyszczeniu.

Aby wymienić ostrza w skrobaku odkręć śrubę mocującą w kierunku odwrotnym do kierunku wskazówek zegara. Usuń ostrze i zastąp je nowym. Skręć skrobak.