

Link do produktu: <https://sklep.mksservice.pl/skrobak-do-plyt-ceramicznych-indesit-c00091466-p-40533.html>



Skrobak do płyt ceramicznych Indesit c00091466

Cena	14 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	C00091466
Kod producenta	C00091466
Producent	Indesit

Opis produktu

Skrobak do płyt ceramicznych Indesit

Skrobak do usuwania resztek jedzenia z płyt ceramicznych

Sposób użycia:

1. Przesuń uchwyt do przodu aby wysunąć ostrze.
2. Delikatnie przesuwaj po powierzchni kuchenki trzymając skrobak pod kątem 30 stopni, ostrzem do dołu.
3. Po użyciu ukryj ostrze wewnątrz skrobaka.

Środki ostrożności: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ze względu na bezpieczeństwo pamiętaj o wsunięciu ostrza po zakończonym czyszczeniu.

Aby wymienić ostrza w skrobaku odkręć śrubę mocującą w kierunku odwrotnym do kierunku wskazówek zegara. Usuń ostrze i zastąp je nowym. Skręć skrobak.