Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 19:25

Link do produktu: https://sklep.mkservice.pl/skrobak-do-plyt-ceramicznych-indesit-c00091466-p-40533.html



Skrobak do płyt ceramicznych Indesit c00091466

Cena	**14 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**C00091466**
Kod producenta	**C00091466**
Producent	**Indesit**

Opis produktu

Skrobak do płyt ceramicznych Indesit

Skrobak do usuwania resztek jedzenia z płyt ceramicznych

Sposób użycia:
1. Przesuń uchwyt do przodu aby wysunąć ostrze.
2. Delikatnie przesuwaj po powierzchni kuchenki trzymając skrobak pod kątem 30 stopni, ostrzem do dołu.
3.Po użyciu ukryj ostrze wewnątrz skrobaka.

Środki ostrożności: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ze względu bezpieczeństwa pamiętaj o wsunięciu ostrza po zakończonym czyszczeniu.
Aby wymienić ostrza w skrobaku odkręć śrubę mocującą w kierunku odwrotnym do kierunku wskazówek zegara. Usuń ostrze i zastąp je nowym. Skręć skrobak.