Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:59

Link do produktu: https://sklep.mkservice.pl/wybierak-programow-22-pozycje-candy-41003735-p-38003.html



Wybierak programów 22 pozycje Candy 41003735

Cena	**344 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**41003735**
Kod producenta	**41003735**
Producent	**Candy Hoover**

Opis produktu

Wybierak programów do pralek Candy Hoover

Kod producenta: 41003735

Pasuje do modeli:

CTG856SY	**CTAS100FR**
ACS1006SY	**AC130PFR**
ACS1306SY	**ACS101FR**
ACS130CESY	**ACS132FR**
ACS130DE	**C207547**
ACS160CESY	**C210547**
ACS160DE	**C211547**
ACS160PDE	**C212547**
ACS160PSY	**C214547**
ACS65SY	**CBD11047**
ACS806SY	**CBD110FR**
ALISECMD106S	**CBD130FR**
ALISECMD126S	**CBD13647**
C110514S	**CBD14047**
C114514S	**CBD150FR**
C114584	**CBD15647**
C150601S	**CM214647**
C150701S	**CM215647**
C150801S	**CTAS120FR**
C208516S	**CTAS127FR**
C2085RU	**CTD105TVFR**
C209516S	**CTD1060**
C2095RU	**CTD115AA**
C210584	**CTD1160AA**
C210586S	**CTD120AA**
C2105RU	**CTD125TVFR**
C212584	**CTD1260AA**
C212586S	**CTD135AA**
C214584	**CTG122AA**

C214586S
C251001S
CB135586S
CBD10016S
CBD116337S
CBD11637SME
CBD12016S
CBD12584
CBD13016S
CBD1425SY
CBD14501S
CBD14584
CBD16684
CBD8085
CBL130PDE
CBL130PSY
CBL160PDE
CBL160PSY
CLD13501
CLD13586S
CM210616S
CM214686S
CM216684
CM216686S
CMD12601
CS110516S
CS208403S
CS2084RU
CS208503S
CS208516S
CS2085RULINE
CS209403S
CS2094RU
CS210403S
CS2104RU
CS210503S
CS210516S
CS2105RULINE
CS2108RU
CS212516S
CS2125RU
CS288RU
CSD10003S
CSD12003S
CSD8503S
CSNL08503S
CSNL10503S
CTA104AA
CTA84AA
CTAS100SY
CTAS120SY
CTG12647AA
CTG127647AA
CTG14647AAA
CTH125AA
CTH1270AA
CTH136AA
CTH145AA
CTH14647AAA
CTY1247AA
CTY125047AA
CTY1347AA
CWD14647
H12747
H14747
H16747
HF100EFR
HF712EFR
HF712IFR
HF714EFR
HF714IFR
HF716IFR
HI14847
HI16847
HIZ16947
HNT512647AA
HNT51347
HNT514647AAA
HNT514AAA
HS100IFR
HTC203FR
HTC243FR
HTI177FR
HTI207FR
HTI247FR
HW35547
WDALCL12647
WDHW55647
WDHWF5513EF

CTAS127AA
CTAS85
CTD105
CTD105DE
CTD125
CTD125DE
CTG1056SY
CTG105SY
CTG1156LIMITED
CTG1166GOLD
CTG1256SY
CTG12584
CTG125SY
CTG13647AA
CTG1456SY
CTG14584
CTG85SY
CTG95SY
CTH107SY
CTH117SY
CTH1276SY
CTH127SY
CTH1476SY
CTH147SY
CTY103SY
CTY1046SY
CTY1047AA
CTY104SY
CTY1246SY
CTY84SY
CTY93SY
CWD12647
CY108416S
CY208416S
CY2103503S
CY210416S
CYNL08403S
H130ECE
H130EDE
H130EUK
H140EDE
H160ECE
H160ED
H160EUK
H160IUK
HNT412SY
HNT51384AA
HNWF313580
HNWF313780
HNWF616588S
HNWF616714S

HNWF616784
HNWF616784M
HNWF616786S
HNWF616788M
HNWL613684S
HNWL613685S
HNWL614684
HWF5516ECE

Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:
1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.