

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/czujnik-temperatury-ntc-41022107-p-37983.html>



Czujnik temperatury NTC 41022107

Cena	97 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	41022107
Kod producenta	41022107
Producent	Candy Hoover

Opis produktu

Czujnik temperatury do pralek Candy i Hoover

Kod producenta: 41022107

Podłączenie na kostkę

Pasuje do modeli:

C1150D16S	GO147DF247
C211583S	CO116F47
C213583S	CO126F47
CO1055F07S	CO136F47
CO105DF16S	CO21747
CO105F116S	CO37247
CO105F16S	CTD146247
CO106F103S	CTG122647
CO106F203S	CTG1226L47
CO107F37S	CTG126147
CO108F37S	CTG1276147
CO116F147	CTG132647
CO126F284S	CTG136147
CO126F84S	CTG139647
CO127DF16S	CTG142647
CO127DF216S	CTG146147
CO146DF84	CTY10147AA
CO146F114S	CTY11147
CO146F14S	DST10146PVG47
CO146F214S	DYN10144DP47
CO146F84	GO147DF47
CO166F114S	GO148L47
CO166F14S	GO21847
CO166F214S	GO410647
CO166F84	GO413647
COS085D07S	GO461147
COS085D07S	GO612147
COS085F07S	GO613147

COS085F07S	GO614147
COS095F07S	GO71247
COS095F07S	GO713147
COS105D07S	GO714147
COS105D07S	GOF127147
COS105DF16S	GOF13747
COS105F07S	GOF146147
COS105F07S	GOF14647
COS105F136S	HNT5136147
COS105F36S	HNT5146147
COS125D07S	HNT621347
COS125D07S	HNT621447
COS125D116S	HNT6614D147
COS125D16S	HNT6614D47
COS5108F07S	HNT6714D47
COS5108F07S	HTV9146147
COS588F07S	VHD812147
COS588F07S	VHD814147
CS208516S	VHD816147
CS209403S	VHD881347
CS210403S	VHD8816D47
CS211516S	VHD9143ZD147
CS212516S	VHD9153ZD47
CT10961TXTS	
CT1096TXTSY	
CT12961TXT16S	
CT14961TXTS	
CTD1066207S	
CTD107607S	
CTD1076207S	
CTD116516S	
CTD1165216S	
CTD1266207S	
CTD1266284	
CTD126684	
CTD1276286S	
CTD127686S	
CTD1365216S	
CTD1365S	
CTD1466203S	
CTD1466284	
CTD146684	
CTD866207S	
CTD876607S	
CTD8766207S	
CTG105103S	
CTG11561LE16	
CTG116147	
CTG11661GOLD	
CTG125184	
CTG1256L01S	

CTG132584
CTH1276107S
CTH1476103S
CTI910ARG
CTY100584
CTY103104S
CTY1035101S
CTY104103S
CTY1046103S
CTY10501S
CTY1246103S
CTY835106S
CTY84103S
CTY8546106S
CTY93137S
CWB080601S
CWB100601S
CWB130701S
CWB130837S
CY208416S
CY210416S
DST10146P80
DST10146P84S
DST8166P14S
DYN10124DG03S
DYN10144DP80
DYN10146P14S
DYN10146P84
DYN10146PG47
DYN7124D85S
DYN7144D116S
DYN8124D80
DYN8144D80
DYN8144D84
DYN8146P84S
DYN9164DP84
GO08604S
GO08607S
GO08685S
GO10607S
GO1060D37S
GO106116S
GO106137
GO10616S
GO1062D040S
GO1062D07S
GO1065D07S
GO1065D37S
GO1065TXT07S
GO106CKD
GO106DF116S

GO106DF16S
GO107216S
GO10736S
GO107DF116S
GO107DF201
GO107DFSUK
GO1080D36S
GO108116S
GO10816S
GO108216S
GO108DF116S
GO108DF16S
GO108DFUK
GO1160D37S
GO12102D04S
GO12102D37
GO12516S
GO1260D37S
GO1260DX37S
GO126136S
GO12616S
GO1262D07S
GO1265D07S
GO1265TXT07S
GO126DF116S
GO126DF16S
GO126TXT42S
GO127189S
GO12718S
GO1272D116S
GO1272D84S
GO127DF218S
GO1280D16S
GO1280DX37S
GO128280
GO1282D040S
GO1282D118S
GO1282D18S
GO12886S
GO128DF18S
GO128TXT07S
GO1292D37S
GO12986S
GO136L47
GO145184
GO145284
GO1452D84
GO14586S
GO1460D36S
GO1460D84
GO1460DH03S

GO146184
GO1462D136S
GO1462D36S
GO14686S
GO146DF03S
GO146DF189S
GO146DF84
GO147DF114S
GO147DF14S
GO147DF184
GO147DF84
GO1480D86S
GO148186S
GO148286S
GO1482D47
GO1482D84
GO1482DH16S
GO148386S
GO14847
GO14886S
GO148DF03S
GO148DF47
GO6100D-16S

Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.