

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/92130954-uszczelka-drzwi-zmywarki-candy-trio-p-43111.html>

BRAK
ZDJĘCIA



92130954 - USZCZELKA DRZWI ZMYWARKI CANDY TRIO

Cena	57 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	92130954
Kod producenta	92130954
Producent	Candy Hoover

Opis produktu

UWAGA!

Część dostępna na indywidualne zamówienie konfigurowana pod numery seryjne, importowana dla klienta.
Część nie podlega zwrotowi.

92130954 USZCZELKA ZMYWARKI TRIO

DISHWASHER SECTI	A0002534
33002128 - Lavastoviglie	A0004041
DISHWASHER SECT.	A0003007
DISHWASHER SECT.	A0003037
33002133 - Lavastoviglie	A0004043
33002129 - Lavastoviglie	A0004027
33002145 - Lavastoviglie	A0004039
DISHWASHER SECT.	A0003010
DISHWASHER SECTI	A0002526
DISHWASHER SECTI	A0001878
33002134 - Lavastoviglie	A0004023
33002137 - Lavastoviglie	A0004019
33001211 - LAVASTOVIGLIE	A0003051
33001213 - LAVASTOVIGLIE	A0003046
DISHWASHER SECTI	A0002361
33002141 - Lavastoviglie	A0004021
33001482 - Lavastoviglie	A0003964
DISHWASHER SECTI	A0002528
33001214 - LAVASTOVIGLIE	A0003048
33001480 - Lavastoviglie	A0003969
33002131 - Lavastoviglie	A0004031
DISHWASHER SECTI	A0002535
DISHWASHER SECT.	A0003013
DISHWASHER SECTI	A0002364
DISHWASHER SECT.	A0003004
DISHWASHER SECT.	A0003001
DISHWASHER SECTI	A0001892
DISHWASHER SECTI	A0001895
DISHWASHER SECTI	A0002527
DISHWASHER SECTI	A0001893
DISHWASHER SECTI	A0002529
DISHWASHER SECTI	A0001894
33002138 - Lavastoviglie	A0004025
DISHWASHER SECT.	A0003000
33002130 - Lavastoviglie	A0004029
DISHWASHER SECT.	A0003908
DISHWASHER SECT.	A0003911
DISHWASHER SECT.	A0003902
33001212 - Lavastoviglie	A0003072

33002165 Lavastoviglie	A1000011
33002136 - Lavastoviglie	A0004033
33002159 Lavastoviglie	A1000033
33002160 Lavastoviglie	A1000035
DISHWASHER SECTI	A0002325
DISHWASHER SECTI	A0001891
DISHWASHER SECTI	A0001887
33002132 Lavastoviglie	A1000006
33001342 - Sezione Lavastoviglie	A0003913
DISHWASHER SECTI	A0002334
*R2IN1X	33701036
33002164 Lavastoviglie	A1000009
33002161 Lavastoviglie	A1000037
DISHWASHER SECTI	A0001888
DISHWASHER SECTI	A0002331
33001481 - Lavastoviglie	A0003971
33001473 - Lavastoviglie	A0003979
33001479 - Lavastoviglie	A0003967
DISHWASHER SECTI	A0001884

Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.