Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:58

Link do produktu: https://sklep.mkservice.pl/blokada-drzwi-do-pralki-candy-hoover-49030389-p-37978.html



Blokada drzwi do pralki Candy / Hoover 49030389

Cena	**23 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**49030389**
Kod producenta	**49030389**
Producent	**Candy Hoover**

Opis produktu

Blokada drzwi do pralki Candy / Hoover 49030389

UWAGA !!!
Zakup konfigurowany pod model oraz numery seryjne urządzenia, importowany na zamówienie i nie podlega zwrotowi. (Regulamin Sklepu Internetowego mkservice.pl pkt. 8.9.4)

Kod producenta: 49030389 jest oryginalnym odpowiednikiem części 41016879.

Pasuje do modeli:

C102537	**C207547**
C105TXT16S	**C210547**
C110514S	**C211547**
C114514S	**C212547**
C1145184	**C214547**
C114584	**CM2116147**
C1150D16S	**CM212647**
C125TXT16S	**CM2136147**
C145TXT84S	**CM213647**
C150601S	**CM214647**
C150701S	**CM214647**
C150801S	**CNL13647S**
C208516S	**CO116F247**
C20855ARG	**CO116F47**
C2085RU	**CO117F47**
C209516S	**CO126F47**
C2095RU	**CO136F47**
C210584	**CO21747**
C210586S	**CO37247**
C2105RU	**CO372L147**
C211583S	**CO372L47**
C212584	**CO372S47**
C212586S	**CO37347**
C213583S	**CO373L147**

C2145184
C214584
C214586S
C251001S
C2510101S
CAW7000
CAW9000
CAWD1200
CL208785S
CM106TXT03S
CM126TXT16S
CM146HTXT03
CM146TXT1
CM208618S
CM210616S
CM2106S01S
CM212603S
CM2146186S
CM214686S
CM2166186S
CNL08503S
CNL10537S
CNL12584S
CNL14583S
CNL5904
CNL6901S
CO0855F07S
CO0955F07S
CO1055F07S
CO1055F07S
CO105DF16S
CO105F116S
CO105F16S
CO105FL1S
CO106F03S
CO106F103S
CO106F203S
CO106FL1S
CO106FLS
CO107F37S
CO107FL1S
CO107FLS
CO108F37S
CO108FL1S
CO108FL1S
CO108FLS
CO116F147
CO126F184S
CO126F284S
CO126F84S
CO126FLS
CO373L47
CWD14847
DST10146PVG47
DST10146PVGL47
DST10146PVGL47
DST8146PV47
DST9146PVG47
DYN10144DP47
DYN10145DPG47
DYN10145DPGL47
EVO1282D247
EVO1282D247
EVO1372D247
EVO1383D2W47
EVO1383D2W47
EVO1392D347
EVO14103D47
EVO14103DW47
EVO1472D2147
EVO1473DW47
EVO1482D247
EVO1482D247
EVO1483D2W47
EVO1483D2W47
EVO1492D347
EVO441282D47
EVO9142D347
EVO9412D347
EVOW4753D47
EVOW4853D47
EVOW4963D47
EVOW885DW47
GC1161D147
GC1171D147
GC1171D47
GC1271D147
GC1281D147
GC1361D147
GC1361D47
GC1372D47
GC1472D147
GC1472D47
GC1742D47
GC7132DW47
GO147DF147
GO147DF247
GO147DF47
GO147DFL147
GO147DFL47
GO1482DE47
GO148L47

CO127DF16S
CO127DF216S
CO127DF316S
CO127DFL1S
CO127DFLS
CO146DF184
CO146DF84
CO146DFL184
CO146DFL84
CO146F114S
CO146F14S
CO146F214S
CO146F84
CO146FL1S
CO146FLS
CO166F114S
CO166F14S
CO166F214S
CO166F84
CO166FLS
COS085D07S
COS085D07S
COS085F07S
COS085F07S
COS086DF07S
COS086DF07S
COS086F07S
COS086F07S
COS095F07S
COS095F07S
COS105D07S
COS105D07S
COS105DF116S
COS105DF16S
COS105DF216S
COS105DFL1S
COS105F07S
COS105F07S
COS105F136S
COS105F236S
COS105F36S
COS105FL1S
COS105FLS
COS106DF07S
COS106DF07S
COS106F07S
COS106F07S
COS125D07S
COS125D07S
COS125D116S
COS125D16S
GO1494LE47
GO21847
GO410647
GO410747
GO4107L47
GO412747
GO4127L47
GO413647
GO461147
GO471ED47
GO4W26447
GO612147
GO61247
GO613147
GO61347
GO614147
GO61447
GO71247
GO713147
GO71347
GO714147
GO71447
GOF127147
GOF127L147
GOF137147
GOF13747
GOF137L47
GOF146147
GOF14647
GOF146L47
GOF21847
GOF21847
GOW338D47
GOW338D47
GOW338D47
GOW47547
GOW47547
GOW47747
GOW496D47
GOW54647
GOW55647
GOW64447
HAF10144DPG847
HAF11146PG847
HAF9144DPG847
HAWD1074647
HV13FR
HV61647
HV616ALU47
VHD812147
VHD81247

COS125DL1S
COS125DLS
COS5108F07S
COS5108F07S
COS588F07S
COS588F07S
CS085DRU
CS085TXT03S
CS085TXTRU
CS105DRU
CS105TXT16S
CS105TXTRU
CS110516S
CS115D16S
CS115TXT03SL
CS125DRU
CS125TXT16S
CS125TXTRU
CS208403S
CS2084RU
CS208503S
CS208516S
CS209403S
CS210403S
CS210503S
CS210516S
CS211516S
CS212516S
CSN62T03S
CSNL08503S
CSNL10503S
CTG128D60
CY104TXT16S
CY108416S
CY124TXT16S
CY208416S
CY2103503S
CY210416S
CYNL08403S
DST10146P80
DST10146P84S
DST10146PG84S
DST10146PGLS
DST101636PG84
DST10166PG14S
DST10166PG84
DST10166PGLS
DST8166P14S
DST8166PLS
DYN10124DG03S
DYN10124DGLS
VHD814147
VHD81447
VHD814Z47
VHD816147
VHD81647
VHD816Z47
VHD816ZI47
VHD881347
VHD8816D47
VHD9123ZD47
VHD9143ZD147
VHD9143ZDL47
VHD9153ZD47
VHD916ZI47
VHW854DP47
VHW964DP47
VT1014D247
VT814D247
VT814D247
VT914D247

DYN101436PG84
DYN10144DP80
DYN10144DPG80
DYN10144DPGL80
DYN10146P14S
DYN10146P84
DYN10146PG14S

Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:
1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.