

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/dc97-17318b-pokretlo-assy-knob-encoder-wf80f50fu4wef-p-39155.html>



## DC97-17318B - POKRĘTŁO - ASSY KNOB ENCODER WF80F50FU4W/EF

Cena	<b>60 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>DC97-17318B</b>
Kod producenta	<b>DC97-17318B</b>
Producent	<b>Samsung</b>

### Opis produktu

DC97-17318B ZASTĘPUJE CZĘŚĆ Z KODEM  
DC64-03312A KNOB ENCODER;F500E,ABS+PMMA,WT0035, TP00

Część jest zgodna z dokumentacją urządzeń:

Kod modelu / skrót handlowy

DV80F5E5HGW/EO	DV80F5E5HGW
WF60F4E0N0W/EO	WF60F4E0N0W
WF60F4E0N2W/EO	WF60F4E0N2W
WF60F4E0W0W/EO	WF60F4E0W0W
WF60F4E0W2W/EO	WF60F4E0W2W
WF60F4E1N2W/EO	WF60F4E1N2W
WF60F4E1W0W/EO	WF60F4E1W0W
WF60F4E1W2W/EO	WF60F4E1W2W
WF60F4E2W2W/EO	WF60F4E2W2W
WF60F4E3W0W/EO	WF60F4E3W0W
WF60F4E3W2W/EO	WF60F4E3W2W
WF60F4E4W2W/EO	WF60F4E4W2W
WF60F4E5W2W/EO	WF60F4E5W2W
WF60F4EBW2W/EO	WF60F4EBW2W
WF60F4ECN2W/EO	WF60F4ECN2W
WF60F4ECW0W/EO	WF60F4ECW0W
WF60F4ECW2W/EO	WF60F4ECW2W
WF60F4EDW2W/EO	WF60F4EDW2W
WF60F4EEW0W/EO	WF60F4EEW0W
WF60F4EEW2W/EO	WF60F4EEW2W
WF60F4EFW0W/EO	WF60F4EFW0W
WF60F4EFW2W/EO	WF60F4EFW2W
WF70F5E0N2W/EO	WF70F5E0N2W
WF70F5E0W2W/EO	WF70F5E0W2W
WF70F5E1W2W/EO	WF70F5E1W2W
WF70F5E2W2W/EO	WF70F5E2W2W
WF70F5E3W2W/EO	WF70F5E3W2W
WF70F5E4W2W/EO	WF70F5E4W2W
WF70F5E5U2W/EO	WF70F5E5U2W
WF70F5E5U4W/EO	WF70F5E5U4W
WF70F5E5W2W/EO	WF70F5E5W2W
WF70F5E5W4W/EO	WF70F5E5W4W
WF70F5EBW2W/EO	WF70F5EBW2W
WF70F5ECW2W/EO	WF70F5ECW2W
WF70F5EFW2W/EO	WF70F5EFW2W

WF80F5E0N2W/EO  
WF80F5E0W2W/EO  
WF80F5E3W2W/EO  
WF80F5E4W4W/EO  
WF80F5E5U2W/EO  
WF80F5E5U4W/EO  
WF80F5EBW4W/EO  
WF8EF5E0W4W/EO  
WF90F5E3W2W/EO  
WF90F5E5P4W/EO  
WF90F5E5U4W/EO  
WF90F5E5W2W/EO  
WF90F5EBP4W/EO  
WF90F5EBW2W/EO  
WW60J3083LW/EO  
WW60J3283LW/EO  
WW70J3283KW/EO  
WW70J3283KW1EO  
WW70J3483KW/EO  
WW70J3483KW1EO  
WW70J4273MW/EO  
WW70J5346DW/EO  
WW70J5346MA/EO  
WW70J5346MW/EO  
WW70K5210XW/EO  
WW70K5213WW/EO  
WW80J3283KW/EO  
WW80J3483KW/EO  
WW80J5346MA/EO  
WW80J5346MW/EO  
WW80J6413EW/EO  
WW80K5210WW/EO  
WW80K6415SW/EO  
WW90J5346MW/EO  
WW90J6413EW/EO

WF80F5E0N2W  
WF80F5E0W2W  
WF80F5E3W2W  
WF80F5E4W4W  
WF80F5E5U2W  
WF80F5E5U4W  
WF80F5EBW4W  
WF8EF5E0W4W  
WF90F5E3W2W  
WF90F5E5P4W  
WF90F5E5U4W  
WF90F5E5W2W  
WF90F5EBP4W  
WF90F5EBW2W  
WW60J3083LW  
WW60J3283LW  
WW70J3283KW  
WW70J3283KW1  
WW70J3483KW  
WW70J3483KW1  
WW70J4273MW  
WW70J5346DW  
WW70J5346MA  
WW70J5346MW  
WW70K5210XW  
WW70K5213WW  
WW80J3283KW  
WW80J3483KW  
WW80J5346MA  
WW80J5346MW  
WW80J6413EW  
WW80K5210WW  
WW80K6415SW  
WW90J5346MW  
WW90J6413EW