

Link do produktu: <https://sklep.mksservice.pl/dj97-02396a-szczotka-do-odkurzacza-nb-930-assy-brush-nb-930-2step-buckle-p-38469.html>



## DJ97-02396A - Szczotka do odkurzacza NB-930 - ASSY BRUSH NB-930,2STEP,BUCKLE

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>DJ97-02396A</b>
Kod producenta	<b>DJ97-02396A</b>
Producent	<b>Samsung</b>

### Opis produktu

DJ97-02396A (SZCZOTKA **NB-930**) jest fabrycznym zamiennikiem dla kodów: DJ97-02174A ASSY BRUSH;**NB-900**,2STEP,ECO BRUSH,EBONY DJ97-02308B ASSY BRUSH;VC4000H,2STEP,**NB-960**,EBONY BL

Część jest zgodna z dokumentacją serwisową urządzeń:

Kod modelu	Skrót handlowy
VC06H70F0HD/GE	SC06H70F0H
VC07H40E0VR/GE	SC07H40E0V
VC07H40F0VB/GE	SC07H40F0V
VC07K41F0VR/GE	SC07K41F0VR
VC07K41H0VB/GE	SC07K41H0VB
VC07K51G0HG/GE	SC07K51G0HG
VC07RHNJGGT/EO	VCJG07RH
VC07RVNJGNC/EO	VCJG07RV
VC07SVNJGGT/EO	VCJG07SV
VCC45W0S3B/XEO	SC45W0
VCC45W1S3S/XEO	SC45W1
VCC54U0V32/XEO	SC54U0
VCC54U1V33/XEO	SC54U1
VCC54U2V3R/XEO	SC54U2
VCC54U5V3B/XEO	SC54U5
VCC54V1H31/XEO	SC54V1

### Szczotki / ssawki

Szczotki / ssawki