

Link do produktu: <https://sklep.mksservice.pl/drzwi-do-piekarnika-candy-hoover-41028527-p-41911.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Drzwi do piekarnika Candy / Hoover 41028527

Cena	314 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	41028527
Kod producenta	41028527
Producent	Candy Hoover

Opis produktu

Drzwi do piekarnika Candy / Hoover 41028527

Oryginalna część dedykowana do modeli:

Nazwa modelu	Kod	Haier product code	rrtt	Początek	rrtt	Koniec	Rynek
FPP6078XL	33701092	1303	(2013-01-16)	1405	(2014-01-27)		ALL MARKETS
FPP4063X	33701074	1229	(2012-07-18)	1451	(2014-12-18)		U.K.
FPP4062X	33701053	1229	(2012-07-18)	1604	(2016-01-29)		U.K.
FPP4031XL	33701042	1228	(2012-07-12)	1405	(2014-01-27)		ALL MARKETS
FPP407XL	33701041	1236	(2012-09-05)	1339	(2013-09-23)		U.K.
FP52XV	33700995	1212	(2012-03-21)	1451	(2014-12-19)		ALL MARKETS
FPP435X	33700991	1136	(2011-09-08)	1405	(2014-01-27)		ALL MARKETS
FPP649XL	33700970	1122	(2011-05-30)	1418	(2014-05-02)		FRANCE
FPP8291X	33700964	1125	(2011-06-21)	1405	(2014-01-27)		NORDICS
FPP6091X	33700963	1126	(2011-06-27)	1451	(2014-12-19)		NORDICS
FPP6090X	33700943	1102	(2011-01-12)	1451	(2014-12-18)		TURKEY
FPP629X	33700899	1044	(2010-11-05)	1418	(2014-05-02)		ALL MARKETS
FPP6021XOS	33700897	1139	(2011-09-28)	1251	(2012-12-19)		ALL MARKETS
FPP4071X	33700894	1041	(2010-10-13)	1405	(2014-01-27)		ALL MARKETS
FPP4031X	33700893	1042	(2010-10-22)	1418	(2014-05-02)		ALL MARKETS
FPP829XL	33700892	1103	(2011-01-21)	1451	(2014-12-18)		ALL MARKETS
FPP6461X	33700888	1038	(2010-09-22)	1405	(2014-01-27)		ALL MARKETS
FPP5021X	33700883	1038	(2010-09-21)	1451	(2014-12-19)		ALL MARKETS
FPP649X	33700882	1045	(2010-11-08)	1451	(2014-12-18)		ALL MARKETS
FPP609XL	33700878	1103	(2011-01-20)	1451	(2014-12-19)		ALL MARKETS
FPP609X	33700877	1041	(2010-10-15)	1443	(2014-10-21)		ALL MARKETS
FPP60211X	33700876	1045	(2010-11-09)	1418	(2014-05-02)		ALL MARKETS
FPP6481X	33700875	1102	(2011-01-10)	1405	(2014-01-31)		ALL MARKETS
FPP4061X	33700874	1039	(2010-09-29)	1405	(2014-01-27)		ALL MARKETS
FPP6021X	33700869	1038	(2010-09-21)	1443	(2014-10-21)		ALL MARKETS
FPP409X	33700845	1138	(2011-09-20)	1418	(2014-05-02)		ALL MARKETS
FPP629XL	33700844	1104	(2011-01-26)	1451	(2014-12-19)		ALL MARKETS
FPP829X	33700840	1049	(2010-12-07)	1321	(2013-05-20)		ALL MARKETS
FPP406X	33700768	0917	(2009-04-22)	1051	(2010-12-23)		ALL MARKETS
FPP648X	33700710	0916	(2009-04-16)	1051	(2010-12-23)		FRANCE
FPP602XOS	33700674	0901	(2008-12-30)	1051	(2010-12-22)		ALL MARKETS
FPP607XOS	33700673	0901	(2008-12-30)	0949	(2009-12-05)		ALL MARKETS
FPP607XTW	33700671	0902	(2009-01-09)	0949	(2009-12-05)		OVERSEAS
FPP748X	33700666	0903	(2009-01-15)	1007	(2010-02-19)		ALL MARKETS
FPP727X	33700665	0903	(2009-01-15)	0949	(2009-12-05)		ALL MARKETS
FPP646X	33700664	0826	(2008-06-26)	1040	(2010-10-08)		ALL MARKETS
FPP648X	33700656	0836	(2008-09-01)	0949	(2009-12-05)		ALL MARKETS

FPP647X	33700653	0826 (2008-06-26)	1051 (2010-12-23)	ALL MARKETS
FPP627X	33700652	0838 (2008-09-15)	1051 (2010-12-23)	ALL MARKETS
FPP6071X	33700651	0841 (2008-10-06)	1418 (2014-05-02)	ALL MARKETS
FPP607X	33700650	0830 (2008-07-21)	1051 (2010-12-23)	ALL MARKETS
FPP6021X	33700649	0848 (2008-11-26)	1051 (2010-12-23)	ALL MARKETS
FPP602X	33700646	0825 (2008-06-16)	1051 (2010-12-23)	ALL MARKETS
FPP502X	33700643	0839 (2008-09-22)	1129 (2011-07-20)	ALL MARKETS
FPP407X	33700640	0839 (2008-09-22)	1051 (2010-12-23)	ALL MARKETS
FPP403X	33700637	0838 (2008-09-15)	1051 (2010-12-23)	ALL MARKETS
FPP827X	33700636	0845 (2008-11-03)	1042 (2010-10-18)	ALL MARKETS

Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.

Co to jest "rrTT"? Jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.