

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/grzałka-do-pralki-candy-hoover-41028717-p-37973.html>



Grzałka do pralki Candy / Hoover 41028717

Cena	79 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	41028717
Kod producenta	41028717
Producent	Candy Hoover

Opis produktu

Grzałka z czujnikiem temperatury do pralek Candy Hoover

Kod producenta: 41028717 zamiennik kodu 41021737

Moc: 1950W

Napięcie: 230V

Długość: 22,5cm

Pasuje do modeli:

CO105F116S

CO105F16S

CO106F03S

CO106F103S

CO106F203S

CO107F37S

CO108F37S

CO116F247

CO116F47

CO117F47

CO126F184S

CO126F284S

CO126F47

CO127DF216S

CO127DF316S

CO136F47

CO146DF184

CO146DF84

CO146F14S

CO146F214S

CO146F84

CO166F14S

CO166F84

CO37247

CO372S47

CO373L147
CO373L47
COS105DF116S
COS105DF216S
COS105F136S
COS105F236S
COS125D116S
COS125D16S
CTG128D60
CWB130701S
CWB130837S
DYN7124D185S
DYN7124D85S
DYN7144D116S
DYN7144D16S
DYN7144D84
DYN7144D84
DYN7144DP89S
DYN7164D84
DYN7164D84
DYN8124D18S
DYN8124D80
DYN81424D184
DYN81424D184
DYN81424D184
DYN81424D84
DYN8144D80
DYN8144D84
DYN8144D89S
DYN8144DB280
DYN8144DB280
DYN8144DB80
DYN8144DHC16S
DYN8144DL84
DYN8144DL84
DYN8144DL84
DYN8146P84S
DYN8146PB16S
DYNS7124DG189S
DYNS7126PG16S
EVO1072D1S
EVO1072DS
EVO1082D1S
EVO1272D1S
EVO1272DS
EVO1282D247
EVO1282D247
EVO1282DS
EVO1282DS
EVO1283DW1S
EVO1283DWS

**EVO1283DWS
EVO1372D247
EVO1383D2W47
EVO1383D2W47
EVO1472D184
EVO1472D1S
EVO1472D2147
EVO1472D247
EVO1472D84
EVO1472DS
EVO1473DW1S
EVO1473DWS
EVO1482D1S
EVO1482D247
EVO1482D247
EVO1482DS
EVO1482DS
EVO1483D2W47
EVO1483D2W47
EVO1483DW184
EVO1483DW84
EVO1483DW84
EVO1484LW1S
EVO1484LWS
EVO1484LWS
EVO1672D184
EVO1672D1S
EVO1672D84
EVO1672DS
EVO1673DW1S
EVO1673DWS
EVO41072D1S
EVO41072DS
EVO41272D1S
EVO41272DS
EVO41273DW1
EVO41273DWS
EVO41273DWS
EVO41274LWS
GO08604S
GO08685S
GO1060D37S
GO106116S
GO10616S
GO106216S
GO1062D040S
GO1062D040S
GO1065D37S
GO106CKD
GO106DF116S
GO107216S**

GO107316S
GO107DF116S
GO107DF201
GO107DF216S
GO1080D36S
GO10816S
GO108216S
GO108DF116S
GO108DF16S
GO1160D37S
GO12516S
GO1260DX37S
GO126136S
GO12616S
GO126DF116S
GO126DF216S
GO127189S
GO12718S
GO127289S
GO1272D116S
GO1272D84S
GO1272D84S
GO127DF118S
GO127DF18S
GO127DF218S
GO1280D16S
GO1280DX37S
GO1282D118S
GO1282D18S
GO1282DS18S
GO128DF18S
GO136L47
GO145184
GO1452D84
GO14586S
GO1460D84
GO1460DH03S
GO146184
GO1462D136S
GO1462D36S
GO14686S
GO146DF03S
GO146DF184
GO146DF189S
GO146DF84
GO1472DEHC37S
GO147DF114S
GO147DF147
GO147DF14S
GO147DF184
GO147DF47

GO147DF84
GO1480D86S
GO148286S
GO1482D47
GO1482D84
GO1482D84
GO1482D86S
GO1482DE184
GO1482DE47
GO1482DH16S
GO148386S
GO14847
GO148DF03S
GO148DF184
GO148DF47
GO148DF47
GO148L47
GO1662D86S
GO16686S
GO166DF84
GO166DF86S
GO167DF184
GO167DF189S
GO21847
GO282280
GO28280
GO4105116S
GO410516S
GO4106116S
GO41062D116S
GO41062D2
GO410647
GO41064D116S
GO41064D116S
GO41064D16S
GO4106DF116S
GO4106DF2
GO410747
GO4107DF01
GO4107DF116S
GO4107DF16S
GO412616S
GO41262D116S
GO41262D16S
GO41262D216S
GO41264L36S
GO4126DF116S
GO4126DF216S
GO4126TXT16S
GO41272D116S
GO41272D16S

GO412747
GO41274L116S
GO41274L16S
GO4127DF189S
GO413647
GO471ED47
GO4F106116S
GO4F106216S
GO510116S
GO614147
GO71049
GO71247
GO713147
GO91449
GOF08601S
GOF106116S
GOF10616S
GOF106216S
GOF107336S
GOF10736S
GOF10736S
GOF10736S
GOF107436S
GOF108116S
GOF108216S
GOF12601S
GOF12701S
GOF127137S
GOF127237S
GOF127347
GOF12747
GOF13614S
GOF137147
GOF13747
GOF146114S
GOF146147
GOF14614S
GOF146284
GOF14647
GOF14684
GOF14701S
GOF147101S
GOF166114S
GOF16684
GOF21847
GOF21847
GOF510116S
GOF510116S
VHD514184
VHD61004S
VHD610104S
VHD61216S

VHD6135D37S
VHD614184
VHD6143D86S
VHD6144D84
VHD61486S
VHD616184
VHD6163D86S
VHD6164D2
VHD6164D84
VHD61686S
VHD70849S
VHD70849S
VHD710285S
VHD714184
VHD71424D184
VHD71424D84
VHD714284
VHD7144D114S
VHD7144D14S
VHD7144D384
VHD7144D484
VHD7144D84
VHD71484
VHD716184
VHD71624D184
VHD71624D84
VHD716284
VHD7164D184
VHD7164D89S
VHD81004S
VHD810104S
VHD810204S
VHD8103D07S
VHD812285S
VHD8123D07S
VHD814186S
VHD814186S
VHD814386S
VHD8143ZDB
VHD8144D84
VHD8144DB84S
VHD8144DHC04S
VHD822180
VHD82280
VHD82280
VHD842180
VHD84280
VHD84280
VHD844DB80
VHD844DB80
VHD881247

VHD881347

VHD8814D47

VHDF71285S

VHDF71489S

VHDS61016S

VHDS6123D07S

VHDS6124D07S

VHDS6124D107S

VHDS61286S

VHDS6143ZD86S

VHF61085S

VHF61285S

Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.