

Link do produktu: <https://sklep.mksservice.pl/grzalka-gorna-do-piekarnika-candy-hoover-42825247-p-42067.html>

**BRAK  
ZDJĘCIA**



## Grzałka górna do piekarnika Candy / Hoover 42825247

Cena	<b>130 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>42825247</b>
Kod producenta	<b>42825247</b>
Producent	<b>Candy Hoover</b>

### Opis produktu

#### Grzałka górna do piekarnika Candy / Hoover 42825247

Oryginalna część dedykowana do modeli:

Nazwa modelu	Kod	Haier product code	rrtt	Początek	rrtt	Koniec	Rynek
33001476 - Piano Cottura e Forno	A0003984	8001	(1980-01-01)	9953	(2099-12-31)		
33001475 - Piano Cottura e Forno	A0003982	8001	(1980-01-01)	9953	(2099-12-31)		
33001474 - Piano Cottura e Forno	A0003980	8001	(1980-01-01)	9953	(2099-12-31)		
33001473 - Piano Cottura e Forno	A0003978	8001	(1980-01-01)	9953	(2099-12-31)		
33001481 - Piano Cottura e Forno	A0003970	8001	(1980-01-01)	9953	(2099-12-31)		
33001480 - Piano Cottura e Forno	A0003968	8001	(1980-01-01)	9953	(2099-12-31)		
33001479 - Piano Cottura e Forno	A0003966	8001	(1980-01-01)	9953	(2099-12-31)		
33001482 - Piano Cottura e Forno	A0003963	8001	(1980-01-01)	9953	(2099-12-31)		
33001472 - Piano Cottura e Forno	A0003961	8001	(1980-01-01)	9953	(2099-12-31)		
RFN3151PN	33702071	1840	(2018-10-01)	9953	(2099-12-31)		OVERSEAS
BO6007X03	33702054	1826	(2018-06-28)	1905	(2019-01-31)		ALL MARKETS
WATCHTOUCHRC	33702048	1843	(2018-10-27)	9953	(2099-12-31)		CHINA
HO8SC65X	33702047	1827	(2018-07-04)	1905	(2019-01-31)		ALL MARKETS
FCS242X	33702036	1840	(2018-10-03)	1905	(2019-01-31)		ALL MARKETS
BOFMU604B	33702035	1842	(2018-10-15)	1905	(2019-01-31)		U.K.
BOMTU608X	33702034	1840	(2018-10-06)	1905	(2019-01-31)		U.K.
BOFTU604X	33702033	1840	(2018-10-03)	1905	(2019-01-31)		U.K.
BOFMU604X	33702032	1840	(2018-10-02)	1905	(2019-01-31)		U.K.
FCP812X	33702031	1831	(2018-08-02)	1905	(2019-01-31)		OVERSEAS
FCS502XE	33702026	1829	(2018-07-20)	1905	(2019-01-31)		FRANCE
RFC3351IN	33702023	1831	(2018-08-02)	1905	(2019-01-31)		FRANCE
FCP825XLE0	33702016	1832	(2018-08-10)	1905	(2019-01-31)		ALL MARKETS
FCXP645XE0	33702015	1850	(2018-12-14)	1905	(2019-01-31)		ALL MARKETS
FCP602XE0E	33702013	1838	(2018-09-22)	1905	(2019-01-31)		ALL MARKETS
FCP602XE0	33702011	1840	(2018-10-04)	1905	(2019-01-31)		ALL MARKETS
FCP815XE0	33702010	1841	(2018-10-11)	1905	(2019-01-31)		ALL MARKETS
FCS600XE	33702009	1825	(2018-06-22)	1905	(2019-01-31)		FRANCE
CELF605X	33701960	1831	(2018-08-01)	1905	(2019-01-31)		ALL MARKETS
ZFFS200NX	33701946	1832	(2018-08-07)	1905	(2019-01-31)		MEDITERRANEAN
HOE3174IN	33701810	1831	(2018-08-04)	1905	(2019-01-31)		ALL MARKETS
FCXM646XL	33701636	1740	(2017-10-04)	9953	(2099-12-31)		ALL MARKETS
FCXP625WXL	33701616	1825	(2018-06-20)	1905	(2019-01-31)		ALL MARKETS

### Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.

## Co to jest "rrTT"? Jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.