

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/klapka-pojemnika-swiezosci-do-lodowki-candy-hoover-41000308-p-42069.html>

**BRAK
ZDJĘCIA**



Klapka pojemnika świeżości do lodówki Candy / Hoover 41000308

Cena	241 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	41000308
Kod producenta	41000308
Producent	Candy Hoover

Opis produktu

Klapka pojemnika świeżości do lodówki Candy / Hoover 41000308

Oryginalna część dedykowana do modeli:

Nazwa modelu	Kod	Haier product code	rrtt Początek	rrtt Koniec	Rynek
FRCPC350FXK	34134114	0118 (2001-05-02)	0216 (2002-04-17)	U.K.	
FRCPC350FZK	34134106	0117 (2001-04-23)	0216 (2002-04-17)	U.K.	
FRCPCA340SK	34122150	0144 (2001-11-02)	0305 (2003-01-31)	NORDICS	
FRCPCA340EX	34122143	0131 (2001-08-01)	0322 (2003-05-29)	NETHERLANDS	
FRCPCA340GVZ	34122135	0131 (2001-08-01)	0312 (2003-03-20)	ALL MARKETS	
FRCPCA340VZX	34122127	0122 (2001-06-01)	0312 (2003-03-20)	ALL MARKETS	
FRCPCA340VZ	34122101	0116 (2001-04-17)	0312 (2003-03-20)	ALL MARKETS	
FRCPCA340Z	34122010	0116 (2001-04-17)	0305 (2003-01-31)	FRANCE	
FRCPDC401VZS	34117119	0120 (2001-05-15)	0405 (2004-01-29)	MEDITERRANEAN	
FRCPDC401VZX	34117101	0116 (2001-04-17)	0405 (2004-01-29)	ALL MARKETS	
FRCPDC401VZ	34117010	0116 (2001-04-17)	0405 (2004-01-29)	ALL MARKETS	
FRCPCA360Z	34116137	0122 (2001-06-01)	0305 (2003-01-31)	MEDITERRANEAN	
FRCPCA370ZXX	34116129	0118 (2001-05-02)	0216 (2002-04-17)	U.K.	
FRCPCA370GZK	34116103	0117 (2001-04-23)	0216 (2002-04-17)	U.K.	
FRCPDC381SKX	34115154	0144 (2001-11-02)	0322 (2003-05-29)	NORDICS	
FRCPDC381SK	34115147	0144 (2001-11-02)	0305 (2003-01-31)	NORDICS	
FRCPDC381VZS	34115139	0118 (2001-05-02)	0411 (2004-03-08)	ALL MARKETS	
FRCPDC381VZY	34115121	0116 (2001-04-17)	0411 (2004-03-08)	ALL MARKETS	
FRCPDC381VZB	34115113	0116 (2001-04-17)	0411 (2004-03-08)	ALL MARKETS	
FRCPDC381VZX	34115105	0116 (2001-04-17)	0405 (2004-01-29)	ALL MARKETS	
FRCPDC381VZ	34115014	0116 (2001-04-17)	0405 (2004-01-29)	ALL MARKETS	
FRCPDA340VZX	34113142	0217 (2002-04-22)	0405 (2004-01-29)	ALL MARKETS	
FRCPDA340VZ	34113134	0217 (2002-04-22)	0405 (2004-01-29)	ALL MARKETS	
FRCPDA330VZX	34113118	0121 (2001-05-21)	0226 (2002-06-28)	ALL MARKETS	
FRCPDA330VZ	34113100	0121 (2001-05-21)	0226 (2002-06-28)	ALL MARKETS	
FRCPDA330Z	34113019	0121 (2001-05-21)	0226 (2002-06-28)	ALL MARKETS	
FRCPL350VZX	34044115	0118 (2001-05-02)	0351 (2003-12-16)	ALL MARKETS	
FRCPL350VZ	34044024	0118 (2001-05-02)	0351 (2003-12-16)	ALL MARKETS	
FRCPLA350VZ	34000266	0324 (2003-06-10)	0411 (2004-03-08)	ALL MARKETS	
FRCPLA350VZX	34000265	0324 (2003-06-10)	0411 (2004-03-08)	ALL MARKETS	
FRCPCA350GZ	34000229	0310 (2003-03-03)	0405 (2004-01-29)	FRANCE	
FRCPCA361Z	34000211	0305 (2003-01-27)	0405 (2004-01-29)	FRANCE	
FRCPDA340GVZ	34000209	0305 (2003-01-27)	0405 (2004-01-29)	ALL MARKETS	
FRCPCA350GVZ	34000185	0247 (2002-11-18)	0405 (2004-01-29)	ALL MARKETS	

Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.