

Link do produktu: <https://sklep.mksservice.pl/modul-bez-oprogramowania-do-pralki-candy-hoover-41032220-p-37985.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Moduł bez oprogramowania do pralki Candy / Hoover 41032220

Cena	558 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	41032220
Kod producenta	41032220
Producent	Candy Hoover

Opis produktu

Moduł do pralek Candy i Hoover

Kod producenta: 41032220

Zamienniki: 41026072, 41026073, 41030288

**Moduł wymaga zaprogramowania wg numeru seryjnego sprzętu.
Numer seryjny dostępny jest na tabliczce znamionowej produktu.**

Pasuje do modeli:

**COS085D07S
COS085D07S
COS105D07S
COS105D07S
COS125D07S
COS125D07S
COS125D16S
CS208516S
CS209403S
CS210403S
CS211516S
CS212516S
CWB080601S
CWB100601S
CWB120680S
CWB130701S
CWB130837S
CY208416S
CY210416S
DYN7144D116S
DYN8144D84
GO06604S
GO08604S
GO08607S
GO08685S
GO10607S**

GO1060D37S
GO106116S
GO106137
GO10616S
GO1062D040S
GO1062D07S
GO1065D07S
GO106CKD
GO10736S
GO1080D36S
GO108116S
GO1160D37S
GO12516S
GO1260DX37S
GO126136S
GO12616S
GO1262D07S
GO1265D07S
GO12718S
GO1272D84S
GO128
GO1280DX37S
GO1282D040S
GO1282D118S
GO1282D18S
GO128TXT07S
GO136L47
GO145184
GO145284
GO1452D84
GO14586S
GO1460D84
GO146184
GO1462D136S
GO1462D36S
GO14686S
GO148186S
GO148286S
GO1482D47
GO1482D84
GO148386S
GO14847
GO148L47
GO166186S
GO1662D86S
GO282180
GO282280
GO28280
GO4105116S
GO4106116S
GO41061TXT

GO41062D16S
GO41064D07S
GO41064D116S
GO41072D07S
GO41072D07S
GO41261TXT
GO41262D16S
GO41264D07S
GO41264D07S
GO413647
GO510116S
GO51016S
GO5110D36S
GO614147
GO71049
GO71247
GO713147
GO91449
GOY0850D07S
GOY0850D07S
GOY10507S
GOY10507S
GOY1050D07S
GOY105TXT07
GOY1252D16S
HN56549S
HN565504S
HN613584
HN613586S
HN614584
HN614684
HNL614684
HWB61430S
HWB814D80S
VHD14686S
VHD166I86S
VHD3351016S
VHD33512D16S
VHD514184
VHD61004S
VHD61216S
VHD614184
VHD614284
VHD6144D184
VHD6144D84
VHD61486S
VHD616184
VHD616284
VHD6163D86S
VHD6164D184
VHD6164D84

VHD70849S
VHD714184
VHD7144D114S
VHD7144D14S
VHD7144D284
VHD7144D384
VHD7144D84
VHD71484
VHD716184
VHD7164D184
VHD7164D89S
VHD81004S
VHD8103D07S
VHD812285S
VHD8123D07S
VHD814
VHD814186S
VHD814280
VHD814386S
VHD8143DB80
VHD8144D84
VHD8144DB84S
VHD8144DHC04S
VHD81486S
VHD822180
VHD82280
VHD842180
VHD84280
VHD844DB80
VHD881247
VHD881347
VHD8814D47
VHDS61016S
VHDS6103D07S
VHDS6123D07S
VHDS61286S

Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.