

Link do produktu: <https://sklep.mksservice.pl/modul-bez-oprogramowania-do-pralki-candy-hoover-41032220-p-37985.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Moduł bez oprogramowania do pralki Candy / Hoover 41032220

Cena	<b>558 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>41032220</b>
Kod producenta	<b>41032220</b>
Producent	<b>Candy Hoover</b>

### Opis produktu

**Moduł do pralek Candy i Hoover**

**Kod producenta: 41032220**

**Zamienniki: 41026072, 41026073, 41030288**

**Moduł wymaga zaprogramowania wg numeru seryjnego sprzętu.  
Numer seryjny dostępny jest na tabliczce znamionowej produktu.**

**Pasuje do modeli:**

**COS085D07S  
COS085D07S  
COS105D07S  
COS105D07S  
COS125D07S  
COS125D07S  
COS125D16S  
CS208516S  
CS209403S  
CS210403S  
CS211516S  
CS212516S  
CWB080601S  
CWB100601S  
CWB120680S  
CWB130701S  
CWB130837S  
CY208416S  
CY210416S  
DYN7144D116S  
DYN8144D84  
GO06604S  
GO08604S  
GO08607S  
GO08685S  
GO10607S**

GO1060D37S  
GO106116S  
GO106137  
GO10616S  
GO1062D040S  
GO1062D07S  
GO1065D07S  
GO106CKD  
GO10736S  
GO1080D36S  
GO108116S  
GO1160D37S  
GO12516S  
GO1260DX37S  
GO126136S  
GO12616S  
GO1262D07S  
GO1265D07S  
GO12718S  
GO1272D84S  
GO128  
GO1280DX37S  
GO1282D040S  
GO1282D118S  
GO1282D18S  
GO128TXT07S  
GO136L47  
GO145184  
GO145284  
GO1452D84  
GO14586S  
GO1460D84  
GO146184  
GO1462D136S  
GO1462D36S  
GO14686S  
GO148186S  
GO148286S  
GO1482D47  
GO1482D84  
GO148386S  
GO14847  
GO148L47  
GO166186S  
GO1662D86S  
GO282180  
GO282280  
GO28280  
GO4105116S  
GO4106116S  
GO41061TXT

GO41062D16S  
GO41064D07S  
GO41064D116S  
GO41072D07S  
GO41072D07S  
GO41261TXT  
GO41262D16S  
GO41264D07S  
GO41264D07S  
GO413647  
GO510116S  
GO51016S  
GO5110D36S  
GO614147  
GO71049  
GO71247  
GO713147  
GO91449  
GOY0850D07S  
GOY0850D07S  
GOY10507S  
GOY10507S  
GOY1050D07S  
GOY105TXT07  
GOY1252D16S  
HN56549S  
HN565504S  
HN613584  
HN613586S  
HN614584  
HN614684  
HNL614684  
HWB61430S  
HWB814D80S  
VHD14686S  
VHD166I86S  
VHD3351016S  
VHD33512D16S  
VHD514184  
VHD61004S  
VHD61216S  
VHD614184  
VHD614284  
VHD6144D184  
VHD6144D84  
VHD61486S  
VHD616184  
VHD616284  
VHD6163D86S  
VHD6164D184  
VHD6164D84

VHD70849S  
VHD714184  
VHD7144D114S  
VHD7144D14S  
VHD7144D284  
VHD7144D384  
VHD7144D84  
VHD71484  
VHD716184  
VHD7164D184  
VHD7164D89S  
VHD81004S  
VHD8103D07S  
VHD812285S  
VHD8123D07S  
VHD814  
VHD814186S  
VHD814280  
VHD814386S  
VHD8143DB80  
VHD8144D84  
VHD8144DB84S  
VHD8144DHC04S  
VHD81486S  
VHD822180  
VHD82280  
VHD842180  
VHD84280  
VHD844DB80  
VHD881247  
VHD881347  
VHD8814D47  
VHDS61016S  
VHDS6103D07S  
VHDS6123D07S  
VHDS61286S

## Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.