

Link do produktu: <https://sklep.mksservice.pl/modul-candy-hovver-niezaprogramowany-41021514-p-37984.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Moduł Candy / Hovver niezaprogramowany 41021514

Cena	<b>569 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>41021514</b>
Kod producenta	<b>41021514</b>
Producent	<b>Candy Hoover</b>

### Opis produktu

**Moduł do pralek Candy i Hoover**

**Kod producenta: 41021514**

**Moduł wymaga zaprogramowania wg numeru seryjnego sprzętu.  
Numer seryjny dostępny jest na tabliczce znamionowej produktu.**

**Pasuje do modeli:**

CYNL08403S	CTD120AA
ACS160CESY	CTD105TVFR
ACS160DE	CTD1060
C1145184	CTD115AA
C2145184	CTD1160AA
C2510101S	CTD125TVFR
CBD1425SY	CTD1260AA
CBD16684	CTD135AA
CBE1425TSY	CTE85TVFR
CBL160PDE	CTS11AA
CBL160PS	CTS12AA47
CL208785S	CTS8AA
CM2146186S	CTS9AA47
CN166T40S	
CNE148TDE	
CNE148TSY	
CNE165T84	
CNL5904	
CS085TXT03S	
CS105TXT16S	
CS110516S	
CS115D16S	
CS115TXT03SL	
CS125TXT16S	
CS208516S	
CS209403S	
CS210403S	

CS210516S  
CS212516S  
CSNL08503S  
CSNL10503S  
CTA104AA  
CTA84AA  
CTD105  
CTD105DE  
CTD125  
CTD125DE  
CTE101SY  
CTE104  
CTE121  
CTE81  
CTS100DE  
CTS100SY  
CTS101SY  
CTS10AA47  
CTS120DE  
CTS120SY  
CTS121  
CTS80  
CTS82  
CY104TXT16S  
CY108416S  
CY124TXT16S  
CY208416S  
CY2103503S  
CY210416S  
CYNL08403S  
GO107TXT  
GO126S80  
GO14584  
GO14684  
GO16684  
GO51016S  
GO51116S  
GO51216S  
GO51486S  
GO61037S  
GO6105ARG  
GO610TXT07S  
GO610UZB  
GO61137S  
GO61237S  
GO6125TXTARG  
GO612TXT07S  
GO612X37S  
GO61486S  
GO614TXT14S  
GO61683S

GO616TXT86S  
GO6818S  
GO71016S  
GO71237S  
GO71437S  
GO812AUS  
GOY10507S  
GOY10507S  
GOY1050D07S  
H140EDE  
H160ECE  
H160EDE  
HF130ECE  
HF130EDE  
HJA8552  
HN480530S  
HN512584S  
HN513583M  
HN56549S  
HN565504S  
HN612589S  
HN6135184  
HN6135186S  
HN613584  
HN613586S  
HNF6138SY  
HNL6106137  
HNL610637S  
HNL6126310S  
HNL612686S  
HNL613686S  
HNL6146184  
HNL686137S  
HNL68637S  
HNL814680  
HNL912616S  
HNL913603S  
HNS610516S  
HNS912516S  
HNT213580  
HOLIDAY1035R  
HOLIDAY1040R  
HOLIDAY1040TXT  
HOLIDAY804R  
HP16EDE  
HVP16ALUCE  
HVP16ALUDE  
HVP16ALUE  
HVP16CE  
HVP16DE  
HVP16EAST

**VHD3351016S**

**VHD33512D16S**

## Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.