

Link do produktu: <https://sklep.mksservice.pl/modul-panelu-dotykowego-do-zmywarki-candy-hoover-cdpm-95390xf-41900528-p-41919.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Moduł panelu dotykowego do zmywarki Candy / Hoover CDPM 95390XF 41900528

Cena	408 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	41900528
Kod producenta	41900528
Producent	Candy Hoover

Opis produktu

Moduł panelu dotykowego do zmywarki Candy / Hoover CDPM 95390XF 41900528

Oryginalna część dedykowana do modeli:

Nazwa modelu	Kod	Haier product code	rrtt	Początek	rrtt	Koniec	Rynek
HDS3T62X	32900555	1611	(2016-03-14)	1822	(2018-06-01)	ALL	MARKETS
RLI2T62PWB47	32900538	1603	(2016-01-24)	1748	(2017-11-28)	FRANCE	
RLI2T62PWX47	32900537	1603	(2016-01-23)	1822	(2018-06-01)	ALL	MARKETS
RLI2T62PWN47	32900533	1548	(2015-11-25)	1822	(2018-06-01)	FRANCE	
RLI1T61X47	32900531	1548	(2015-11-26)	1748	(2017-11-28)	FRANCE	
CDPM2T62XK	32001071	1624	(2016-06-15)	1841	(2018-10-12)	ALL	MARKETS
CDPM2T62WK	32001070	1624	(2016-06-15)	1841	(2018-10-12)	ALL	MARKETS
HDP3T62X	32001033	1616	(2016-04-20)	1732	(2017-08-07)	ALL	MARKETS
CDPM2T62PRX47	32001015	1617	(2016-04-26)	1732	(2017-08-07)	ALL	MARKETS
CDPM2T62PRW47	32001014	1618	(2016-05-02)	1732	(2017-08-07)	FRANCE	
CDP6S3TAXS	32000987	1539	(2015-09-23)	1732	(2017-08-07)	ALL	MARKETS
CDP6S3TAWs	32000986	1539	(2015-09-23)	1732	(2017-08-07)	ALL	MARKETS
CDP95380BPR80	32000975	1534	(2015-08-18)	1746	(2017-11-17)	U.K.	
CDP95380PR80	32000974	1534	(2015-08-17)	1748	(2017-11-28)	U.K.	
DYM886TPW80	32000970	1535	(2015-08-25)	1732	(2017-08-07)	ALL	MARKETS
DYM862XAUS	32000965	1542	(2015-10-18)	1945	(2019-11-07)	OVERSEAS	
DYM863XAUS	32000964	1542	(2015-10-17)	1945	(2019-11-07)	OVERSEAS	
DYM893T	32000962	1527	(2015-06-30)	1748	(2017-11-28)	ALL	MARKETS
DYM862XT	32000961	1526	(2015-06-25)	1748	(2017-11-28)	ALL	MARKETS
DYM762TXWIFI80	32000957	1523	(2015-06-05)	1732	(2017-08-07)	U.K.	
DYM762TWIFI80	32000956	1522	(2015-05-26)	1732	(2017-08-07)	U.K.	
DYM6634147	32000943	1520	(2015-05-12)	1623	(2016-06-09)	FRANCE	
CDPM96370	32000919	1514	(2015-03-31)	1732	(2017-08-07)	ALL	MARKETS
CDPM96385XPR	32000902	1448	(2014-11-28)	1735	(2017-09-01)	ALL	MARKETS
CDPM96385SPR	32000901	1437	(2014-09-12)	1732	(2017-08-07)	ALL	MARKETS
CDPM95390XF	32000897	1442	(2014-10-18)	1732	(2017-08-07)	ALL	MARKETS
CDPM95390F	32000896	1442	(2014-10-18)	1732	(2017-08-07)	ALL	MARKETS
ZDW65540FAPMK	32000894	1422	(2014-05-26)	1619	(2016-05-10)	ALL	MARKETS
ZDW65540XFAPMK	32000893	1422	(2014-05-26)	1620	(2016-05-19)	ALL	MARKETS
DDY65341X47	32000885	1415	(2014-04-13)	1521	(2015-05-18)	FRANCE	
DDY6534147	32000884	1415	(2014-04-13)	1521	(2015-05-18)	FRANCE	
DDY65540PWX47	32000828	1323	(2013-06-07)	1418	(2014-04-30)	FRANCE	
DDY65540PW47	32000827	1319	(2013-05-10)	1418	(2014-04-30)	FRANCE	
DDY65540XFAPMS	32000785	1231	(2012-08-03)	1524	(2015-06-08)	ALL	MARKETS
DDYPWDEMO	32000779	1230	(2012-07-28)	1826	(2018-06-29)	ALL	MARKETS

DDY65540FAPMS 32000770 1230 (2012-07-28) 1521 (2015-05-18) ALL MARKETS
DDY65543FAMS 32000769 1216 (2012-04-18) 1524 (2015-06-08) ALL MARKETS

Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.