

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/modul-przyciskow-do-pralki-candy-hoover-41031092-p-41973.html>

**BRAK
ZDJĘCIA**



Moduł przycisków do pralki Candy / Hoover 41031092

Cena	290 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	41031092
Kod producenta	41031092
Producent	Candy Hoover

Opis produktu

Moduł przycisków do pralki Candy / Hoover 41031092

Oryginalna część dedykowana do modeli:

Nazwa modelu	Kod	Haier product code	rrtt Początek	rrtt Koniec	Rynek
BKWD6121	31800226	1624 (2016-06-15)	1709 (2017-03-03)		ALL MARKETS
AWI64121	31800224	1541 (2015-10-07)	1707 (2017-02-15)		ALL MARKETS
IBWDI1200	31800206	1431 (2014-07-28)	1648 (2016-12-01)		U.K.
PRLD355	31800202	1414 (2014-04-03)	1650 (2016-12-14)		ALL MARKETS
WDI2206	31800196	1409 (2014-02-25)	1451 (2014-12-18)		ALL MARKETS
BKWD6120	31800194	1443 (2014-10-20)	1650 (2016-12-13)		ALL MARKETS
AWI64120	31800193	1430 (2014-07-23)	1704 (2017-01-25)		ALL MARKETS
HDB642N80	31800172	1325 (2013-06-21)	1652 (2016-12-31)		U.K.
CDB264N80	31800169	1335 (2013-08-28)	1648 (2016-12-01)		ALL MARKETS
BWDI126N	31800157	1351 (2013-12-17)	1648 (2016-12-01)		ALL MARKETS
LAM8700	31800145	1207 (2012-02-16)	1251 (2012-12-21)		ALL MARKETS
TKL61NS	31800122	1123 (2011-06-08)	1243 (2012-10-24)		U.K.
BWDI1206	31800118	1117 (2011-04-27)	1344 (2013-10-31)		ALL MARKETS
CDB46547S	31800112	1035 (2010-09-01)	1251 (2012-12-21)		ALL MARKETS
BELWD14V	31800101	0945 (2009-11-03)	1025 (2010-06-21)		ALL MARKETS
HJA8704	31800097	0925 (2009-06-15)	1251 (2012-12-21)		ALL MARKETS
CDB26480	31800094	0926 (2009-06-25)	9953 (2099-12-31)		U.K.
HDB64280	31800093	0926 (2009-06-25)	1342 (2013-10-16)		U.K.
CDB46447S	31800086	0930 (2009-07-24)	1127 (2011-07-07)		ALL MARKETS
GOW4751DS47	31005742	1335 (2013-08-30)	1635 (2016-09-01)		FRANCE
GOW4751D47	31005741	1321 (2013-05-23)	1635 (2016-09-01)		FRANCE
GOW485S80	31005715	1325 (2013-06-20)	1652 (2016-12-31)		U.K.
GOW48580	31005714	1325 (2013-06-21)	1641 (2016-10-13)		U.K.
GOW65547	31005646	1318 (2013-04-29)	1636 (2016-09-07)		FRANCE
GOW64447	31005230	1216 (2012-04-17)	1436 (2014-09-05)		FRANCE
GOW475S	31004294	1121 (2011-05-27)	1515 (2015-04-09)		ALL MARKETS
GOW47747	31004293	1119 (2011-05-12)	1638 (2016-09-21)		FRANCE
GOW55647	31004257	1117 (2011-04-27)	1621 (2016-05-27)		FRANCE
GOW47547	31003700	1011 (2010-03-19)	1251 (2012-12-20)		FRANCE
GO4W26447	31003699	1011 (2010-03-15)	1638 (2016-09-21)		MEDITERRANEAN
54647	31003698	1011 (2010-03-18)	1243 (2012-10-22)		FRANCE
GOW46501S	31003621	1016 (2010-04-20)	1641 (2016-10-13)		ALL MARKETS
GO4W46480	31003592	1021 (2010-05-25)	1436 (2014-09-05)		U.K.
GOW47580	31003587	1014 (2010-04-06)	1636 (2016-09-07)		U.K.
GOW1458137S	31003583	1016 (2010-04-21)	1636 (2016-09-07)		ALL MARKETS
GO4W26407S	31003512	0952 (2009-12-22)	1451 (2014-12-18)		ALL MARKETS
GOW46480	31002993	0923 (2009-06-05)	1109 (2011-03-04)		U.K.
GOW46401S	31002933	0925 (2009-06-18)	1036 (2010-09-10)		ALL MARKETS

GOW46447 31002925 0923 (2009-06-05) 1036 (2010-09-10) ALL MARKETS
GOW16410S 31002923 0931 (2009-07-29) 1351 (2013-12-19) ALL MARKETS
GOW145837S 31002922 0930 (2009-07-22) 1013 (2010-03-29) ALL MARKETS

Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.

Plastiki, elementy ozdobne

Plastiki, elementy ozdobne