

Link do produktu: <https://sklep.mksservice.pl/modul-przyciskow-do-suszarki-candy-hoover-41013733-p-42221.html>

**BRAK
ZDJĘCIA**



Moduł przycisków do suszarki Candy / Hoover 41013733

Cena	32 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	41013733
Kod producenta	41013733
Producent	Candy Hoover

Opis produktu

Moduł przycisków do suszarki Candy / Hoover 41013733

Oryginalna część dedykowana do modeli:

Nazwa modelu	Kod	Haier product code	rrtt	Początek	rrtt	Koniec	Rynek
CMD126ARG	31002749	0831	(2008-08-01)	0942	(2009-10-14)	ALL MARKETS	
CWD14847	31002648	0818	(2008-04-29)	0942	(2009-10-14)	FRANCE	
CLD135AUS	31002430	0812	(2008-03-18)	0942	(2009-10-14)	OVERSEAS	
CMD126S66	31002243	0751	(2007-12-19)	0942	(2009-10-14)	CHINA	
CMD12666	31002242	0751	(2007-12-19)	0942	(2009-10-14)	CHINA	
CMD10616S	31002232	0736	(2007-09-03)	0942	(2009-10-14)	ALL MARKETS	
CMD126104S	31002231	0737	(2007-09-10)	0942	(2009-10-14)	ALL MARKETS	
ALISECMD106ARG	31002230	0736	(2007-09-03)	0942	(2009-10-14)	ALL MARKETS	
CMD126101	31002229	0737	(2007-09-10)	0942	(2009-10-14)	ITALY	
CMD14686S	31002108	0720	(2007-05-14)	0942	(2009-10-14)	ALL MARKETS	
CMD166A39S	31001520	0643	(2006-10-24)	0944	(2009-10-27)	ALL MARKETS	
CMD136180	31001504	0641	(2006-10-10)	0747	(2007-11-23)	U.K.	
CMD13686S	31001403	0623	(2006-06-05)	0944	(2009-10-27)	ALL MARKETS	
CMD12650HZ	31001375	0618	(2006-05-02)	1044	(2010-11-05)	OVERSEAS	
CMD146S80	31001374	0641	(2006-10-10)	0944	(2009-10-27)	U.K.	
ALISECSW105	31001131	0537	(2005-09-12)	1011	(2010-03-17)	ALL MARKETS	
ALISECMD106S	31001104	0528	(2005-07-15)	0808	(2008-02-21)	ALL MARKETS	
ALISECMD126S	31001103	0527	(2005-07-04)	0808	(2008-02-21)	ALL MARKETS	
ALISECMD106AR	31001102	0528	(2005-07-15)	0808	(2008-02-21)	ALL MARKETS	
CLD13586S	31000955	0513	(2005-03-28)	0944	(2009-10-27)	ALL MARKETS	
CMD13680	31000939	0510	(2005-03-07)	0728	(2007-07-09)	U.K.	
CMD14680	31000938	0510	(2005-03-07)	0944	(2009-10-27)	U.K.	
CMD16680	31000937	0510	(2005-03-07)	0728	(2007-07-09)	U.K.	
CMD12601	31000933	0513	(2005-03-29)	0808	(2008-02-21)	ALL MARKETS	
CLD13501	31000932	0513	(2005-03-28)	0944	(2009-10-27)	ALL MARKETS	

Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.

