

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/modul-sterowania-przyciskow-41029031-p-39438.html>



## Moduł sterowania (przycisków) 41029031

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>368 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Numer katalogowy | <b>41029031</b>      |
| Kod producenta   | <b>41029031</b>      |
| Producent        | <b>Candy Hoover</b>  |

### Opis produktu

Część jest zgodna z dokumentacją urządzeń o kodzie producenta:

Kod modelu // numer produktu // wyprodukowany od rrTT // do rrTT // na rynek

|                                 |          |                      |                      |        |
|---------------------------------|----------|----------------------|----------------------|--------|
| 33001345 - Lavastoviglie        | A0003919 | 8001<br>(1980-01-01) | 9953<br>(2099-12-31) |        |
| 33001344 - Lavastoviglie        | A0003917 | 8001<br>(1980-01-01) | 9953<br>(2099-12-31) |        |
| 33001343 - Sezone Lavastoviglie | A0003915 | 8001<br>(1980-01-01) | 9953<br>(2099-12-31) |        |
| 33001342 - Sezone Lavastoviglie | A0003913 | 8001<br>(1980-01-01) | 9953<br>(2099-12-31) |        |
| 33001212 - Lavastoviglie        | A0003072 | 8001<br>(1980-01-01) | 9953<br>(2099-12-31) |        |
| 33001211 - LAVASTOVIGLIE        | A0003051 | 8001<br>(1980-01-01) | 9953<br>(2099-12-31) |        |
| 33001210 - LAVASTOVIGLIE        | A0003049 | 8001<br>(1980-01-01) | 9953<br>(2099-12-31) |        |
| 33001214 - LAVASTOVIGLIE        | A0003048 | 8001<br>(1980-01-01) | 9953<br>(2099-12-31) |        |
| 33001213 - LAVASTOVIGLIE        | A0003046 | 8001<br>(1980-01-01) | 9953<br>(2099-12-31) |        |
| DISHWASHER SECT.                | A0003013 | 1007<br>(2010-02-16) | 9953<br>(2099-12-31) | EUROPE |
| DISHWASHER SECT.                | A0003010 | 1007<br>(2010-02-16) | 9953<br>(2099-12-31) | EUROPE |
| DISHWASHER SECT.                | A0003007 | 1007<br>(2010-02-16) | 9953<br>(2099-12-31) | EUROPE |
| DISHWASHER SECT.                | A0003004 | 1007<br>(2010-02-16) | 9953<br>(2099-12-31) | EUROPE |
| DISHWASHER SECT.                | A0003001 | 1007<br>(2010-02-16) | 9953<br>(2099-12-31) | EUROPE |
| DISHWASHER SECT.                | A0003000 | 0916<br>(2009-04-15) | 9953<br>(2099-12-31) | EUROPE |

### Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

**1501** (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.

