

Link do produktu: <https://sklep.mksservice.pl/modul-wyswietlacza-do-pralko-suszarki-candy-hoover-41028082-p-41957.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Moduł wyświetlacza do pralko-suszarki Candy / Hoover 41028082

Cena	482 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	41028082
Kod producenta	41028082
Producent	Candy Hoover

Opis produktu

Moduł wyświetlacza do pralko-suszarki Candy / Hoover 41028082

Oryginalna część dedykowana do modeli:

Nazwa modelu	Kod	Haier product code	rrtt Początek	rrtt Koniec	Rynek
CDB854D80	31800115	1031 (2010-08-05)	1344 (2013-10-31)	U.K.	
CDB485D137S	31800109	1011 (2010-03-16)	1344 (2013-10-31)	ALL MARKETS	
CDB475D101S	31800108	1020 (2010-05-17)	1344 (2013-10-31)	ALL MARKETS	
HDB854D130S	31800107	1020 (2010-05-18)	1344 (2013-10-31)	ALL MARKETS	
LSI41400EVR01	31800106	1011 (2010-03-16)	1344 (2013-10-31)	ALL MARKETS	
RILS1485147S	31800105	1012 (2010-03-26)	1340 (2013-09-30)	ALL MARKETS	
CDB754D180	31800104	1024 (2010-06-14)	1340 (2013-09-30)	U.K.	
HDB854D180	31800103	1023 (2010-06-10)	1344 (2013-10-31)	U.K.	
LSI41400E	31800095	0923 (2009-06-05)	1013 (2010-03-29)	ALL MARKETS	
PAS1268E	31800091	0936 (2009-09-02)	1344 (2013-10-29)	ALL MARKETS	
RILS148547S	31800088	0923 (2009-06-01)	1013 (2010-03-29)	ALL MARKETS	
CDB475D01S	31800087	0925 (2009-06-16)	1013 (2010-03-29)	ALL MARKETS	
CDB485D37S	31800085	0918 (2009-04-29)	1013 (2010-03-29)	ALL MARKETS	
HDB854D30S	31800084	0925 (2009-06-16)	1013 (2010-03-31)	ALL MARKETS	
CDB754D80	31800081	0923 (2009-06-03)	1017 (2010-04-29)	U.K.	
HDB854D80	31800080	0909 (2009-02-23)	1017 (2010-04-29)	U.K.	
GOW338D47	31003813	1028 (2010-07-13)	1641 (2016-10-13)	FRANCE	
IGY1264LA	31003808	1030 (2010-07-29)	1351 (2013-12-17)	ALL MARKETS	
GOW485DUK	31003800	1031 (2010-08-06)	1351 (2013-12-19)	OVERSEAS	
GOW465DUK	31003799	1035 (2010-09-02)	1251 (2012-12-21)	OVERSEAS	
GO4W264DUK	31003798	1045 (2010-11-11)	1251 (2012-12-21)	OVERSEAS	
GOW465D86S	31003641	1016 (2010-04-21)	1425 (2014-06-16)	ALL MARKETS	
GOW485DS04S	31003588	1022 (2010-06-04)	1447 (2014-11-21)	ALL MARKETS	
GOW485D101S	31003581	1012 (2010-03-25)	1351 (2013-12-19)	ALL MARKETS	
GOW485D147	31003559	1011 (2010-03-18)	1525 (2015-06-19)	ALL MARKETS	
GEWD14U8EPAWW	31003517	1002 (2010-01-11)	1251 (2012-12-21)	ALL MARKETS	
GEWD14E8EPAWW	31003484	1002 (2010-01-11)	1251 (2012-12-21)	ALL MARKETS	
KRWD64F12CA	31003474	0950 (2009-12-11)	1251 (2012-12-21)	ALL MARKETS	
GOW485DS66	31003323	1051 (2010-12-21)	1351 (2013-12-19)	CHINA	
OZW642D30S	31003015	0923 (2009-06-03)	1414 (2014-04-03)	ALL MARKETS	
GOW496D01S	31002934	0913 (2009-03-26)	1351 (2013-12-19)	ALL MARKETS	
GOW485D01S	31002930	0846 (2008-11-10)	1015 (2010-04-16)	ALL MARKETS	
GOW485D47	31002928	0846 (2008-11-10)	1013 (2010-03-29)	ALL MARKETS	
GOW264D03S	31002927	0851 (2008-12-15)	1634 (2016-08-22)	ALL MARKETS	
GOW464D86S	31002926	0849 (2008-12-01)	1036 (2010-09-10)	ALL MARKETS	
GOW496D12S	31002857	1012 (2010-03-23)	1351 (2013-12-19)	ALL MARKETS	
GOW264D12S	31002856	0909 (2009-02-25)	1328 (2013-07-09)	ALL MARKETS	

Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.