

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/pokretlo-do-piekarnika-candy-hoover-41017759-p-42207.html>



Pokrętło do piekarnika Candy / Hoover 41017759

Cena	35 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	41017759
Kod producenta	41017759
Producent	Candy Hoover

Opis produktu

Pokrętło do piekarnika Candy / Hoover 41017759

Oryginalna część dedykowana do modeli:

Nazwa modelu	Kod	Haier product code	rrtt	Początek	rrtt	Koniec	Rynek
2D764NX	33700295	0626 (2006-07-01)	0810	(2008-03-07)			FRANCE
2D764X	33700258	0511 (2005-03-16)	0813	(2008-03-27)			FRANCE
FO2D365XUK	33700241	0518 (2005-05-02)	0651	(2006-12-22)			U.K.
FO2D364XUK	33700240	0518 (2005-05-02)	0721	(2007-05-25)			U.K.
2D362XUK	33700239	0518 (2005-05-02)	0810	(2008-03-07)			U.K.
2D766X	33700164	0507 (2005-02-15)	0813	(2008-03-27)			FRANCE
2D765X	33700161	0445 (2004-11-02)	0813	(2008-03-27)			FRANCE
2D468X	33700158	0525 (2005-06-20)	0810	(2008-03-07)			ALL MARKETS
2D364X	33700157	0445 (2004-11-02)	0813	(2008-03-27)			ALL MARKETS
2D365X	33700155	0445 (2004-11-02)	0842	(2008-10-14)			ALL MARKETS
2D362X	33700153	0440 (2004-10-01)	0813	(2008-03-27)			ALL MARKETS
2D467X	33700152	0517 (2005-05-01)	0810	(2008-03-07)			ALL MARKETS
2D322X	33700150	0445 (2004-11-02)	0810	(2008-03-07)			ALL MARKETS

Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.

Co to jest "rrTT"? Jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.