

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/przelacznik-funkcji-piekarnika-candy-42822308-p-41095.html>



## Przełącznik funkcji piekarnika Candy 42822308

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>42822308</b>
Kod producenta	<b>42822308</b>
Producent	<b>Candy Hoover</b>

### Opis produktu

Przełącznik funkcji piekarnika Candy 42822308

HO8SC65X  
FCS612N  
CELFS602X  
HOAZ7801IN  
RFUTB1  
HSO8650X  
HOF4050IN  
HOAT3150WI  
HOT3061BI  
RFS5282IN

### Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.

### Co to jest "rrTT"? Jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.