

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/przelacznik-onoff-do-zmywarki-candy-hoover-49024160-p-42103.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Przełącznik ON/OFF do zmywarki Candy / Hoover 49024160

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	49024160
Kod producenta	49024160
Producent	Candy Hoover

Opis produktu

Przełącznik ON/OFF do zmywarki Candy / Hoover 49024160

!!! UWAGA CZĘŚĆ WYCOFANA Z PRODUKCJI !!!
!!! NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAMÓWIENIA !!!

Oryginalna część dedykowana do modeli:

Nazwa modelu	Kod	Haier product code	rrtt	Początek	rrtt	Koniec	Rynek
CDP4549X47	32000871	1409	(2014-02-28)	1651	(2016-12-23)	FRANCE	
CDP454947	32000870	1409	(2014-02-26)	1651	(2016-12-23)	FRANCE	
CDP5710X47	32000849	1352	(2013-12-29)	1651	(2016-12-23)	FRANCE	
CDP571047	32000848	1352	(2013-12-25)	1651	(2016-12-23)	FRANCE	
CDP4725X	32000847	1332	(2013-08-06)	1651	(2016-12-23)	ALL MARKETS	
CDP4725	32000846	1332	(2013-08-06)	1643	(2016-10-28)	ALL MARKETS	
CDP5915X01	32000837	1332	(2013-08-05)	1651	(2016-12-23)	ITALY	
CDP591501	32000836	1332	(2013-08-05)	1651	(2016-12-23)	ITALY	
CDP4810X86	32000798	1311	(2013-03-14)	1729	(2017-07-17)	NORDICS	
CDP481086	32000797	1311	(2013-03-14)	1729	(2017-07-17)	NORDICS	
CDP4709X07	32000705	1122	(2011-06-01)	1651	(2016-12-23)	EAST COUNTRIES	
CDP470907	32000704	1122	(2011-06-01)	1651	(2016-12-23)	EAST COUNTRIES	
CDP4609X07	32000702	1122	(2011-06-01)	1651	(2016-12-23)	RUSSIA	
CDP460907	32000701	1122	(2011-06-01)	1651	(2016-12-23)	EAST COUNTRIES	
CDP461001	32000699	1120	(2011-05-20)	1530	(2015-07-24)	ITALY	
CDP4610X01	32000698	1120	(2011-05-20)	1530	(2015-07-24)	ITALY	
CDP4710X	32000694	1122	(2011-06-01)	1348	(2013-11-28)	ALL MARKETS	
CDP4710	32000693	1122	(2011-06-01)	1348	(2013-11-28)	ALL MARKETS	
CDP4709X	32000692	1122	(2011-06-01)	1340	(2013-09-30)	ALL MARKETS	
CDP4704	32000691	1119	(2011-05-15)	1530	(2015-07-24)	ALL MARKETS	
CDP4729X86	32000690	1122	(2011-06-01)	1306	(2013-02-08)	ALL MARKETS	
CDP472986	32000689	1122	(2011-06-01)	1306	(2013-02-08)	ALL MARKETS	
CDP4610BL80	32000686	1122	(2011-06-01)	1349	(2013-12-06)	U.K.	
CDP4610S80	32000685	1122	(2011-06-01)	1403	(2014-01-14)	U.K.	
CDP461080	32000684	1122	(2011-06-01)	1729	(2017-07-17)	U.K.	
CDP4548X47	32000680	1122	(2011-06-01)	1402	(2014-01-09)	FRANCE	
CDP454847	32000679	1122	(2011-06-01)	1402	(2014-01-09)	FRANCE	
CDP4609X12	32000670	1122	(2011-06-01)	1729	(2017-07-17)	ALL MARKETS	
CDP4609X	32000669	1111	(2011-03-15)	1651	(2016-12-23)	ALL MARKETS	
CDP4709	32000636	1111	(2011-03-15)	1340	(2013-09-30)	ALL MARKETS	
CDP4609	32000635	1111	(2011-03-15)	1651	(2016-12-23)	ALL MARKETS	

Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.