

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/przycisk-wyswietlacza-do-piekarnika-candy-hoover-41019263-p-42228.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Przycisk wyświetlacza do piekarnika Candy / Hoover 41019263

Cena	91 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	41019263
Kod producenta	41019263
Producent	Candy Hoover

Opis produktu

Przycisk wyświetlacza do piekarnika Candy / Hoover 41019263

Oryginalna część dedykowana do modeli:

Nazwa modelu	Kod	Haier product code	rrtt	Początek	rrtt	Koniec	Rynek
FCO827XL	33900080	1320 (2013-05-16)	1804	(2018-01-26)			GERMANY
FCO607X	33900072	1210 (2012-03-09)	1405	(2014-01-31)			GERMANY
FCO827XL	33900071	1211 (2012-03-14)	1451	(2014-12-18)			ALL MARKETS
FPP405X	33701093	1348 (2013-11-30)	1405	(2014-01-27)			U.K.
FPP4063X	33701074	1229 (2012-07-18)	1451	(2014-12-18)			U.K.
FPP4062X	33701053	1229 (2012-07-18)	1604	(2016-01-29)			U.K.
FPP6600NX	33701045	1227 (2012-07-05)	1405	(2014-01-31)			MEDITERRANEAN
FPP206X	33701034	1214 (2012-04-02)	1346	(2013-11-15)			FRANCE
FPP435X	33700991	1136 (2011-09-08)	1405	(2014-01-27)			ALL MARKETS
FHP3147X	33700985	1128 (2011-07-11)	1405	(2014-01-27)			FRANCE
TKC01SS	33700981	1126 (2011-06-30)	1321	(2013-05-20)			U.K.
FPP6680X	33700946	1140 (2011-10-03)	1321	(2013-05-20)			SCANDINAVIA
HOP4060X	33700941	1103 (2011-01-21)	1405	(2014-01-27)			TURKEY
FPP6461X	33700888	1038 (2010-09-22)	1405	(2014-01-27)			ALL MARKETS
FPP6681X	33700879	1104 (2011-01-26)	1405	(2014-01-31)			MEDITERRANEAN
C 1150 D-16S	31001678	0728 (09/07/2007)	1044	(05/11/2010)			ALL MARKETS

Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.

Co to jest "rrTT"? Jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.

