

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/wyberak-do-pralki-candy-hoover-41010622-p-41963.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Wyberak do pralki Candy / Hoover 41010622

Cena	128 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	41010622
Kod producenta	41010622
Producent	Candy Hoover

Opis produktu

Wyberak do pralki Candy / Hoover 41010622

Oryginalna część dedykowana do modeli:

Nazwa modelu	Kod	Haier product code	rrtt Początek	rrtt Koniec	Rynek
HTV714684AAA	31001458	0630	(2006-07-26)	0740	(2007-10-04) SWITZERLAND
HTV7126SY	31001393	0621	(2006-05-24)	0740	(2007-10-04) ALL MARKETS
HTV7146SYAAA	31001392	0621	(2006-05-24)	0740	(2007-10-04) ALL MARKETS
HTV9146SYAAA	31001391	0624	(2006-06-14)	0740	(2007-10-04) ALL MARKETS
HTV714647AAA	31001333	0612	(2006-03-21)	0740	(2007-10-04) FRANCE
HTV9146PAAA	31001330	0627	(2006-07-05)	0803	(2008-01-18) ALL MARKETS
HTV91484AAA	31001164	0540	(2005-10-03)	0740	(2007-10-04) ALL MARKETS
HTV71484AAA	31001163	0540	(2005-10-03)	0740	(2007-10-04) ALL MARKETS
HTV709630	31001159	0604	(2006-01-25)	0740	(2007-10-04) ITALY
HTV712630	31001158	0604	(2006-01-25)	0740	(2007-10-04) ITALY
HTV914630	31001157	0604	(2006-01-25)	0740	(2007-10-04) ITALY
LBHTV914P	31001156	0616	(2006-04-18)	0610	(2006-03-10) ITALY
HTV71003SY	31001149	0539	(2005-09-26)	0740	(2007-10-04) ALL MARKETS
HTV91103SY	31001148	0539	(2005-09-26)	0740	(2007-10-04) ALL MARKETS
OHT711637AA	31001128	0550	(2005-12-13)	0740	(2007-10-04) SPAIN
OHTV914637AAA	31001126	0550	(2005-12-13)	0740	(2007-10-04) SPAIN
HTV914647	31000867	0550	(2005-12-12)	0741	(2007-10-09) FRANCE
CTI91004	31000823	0449	(2004-12-01)	0738	(2007-09-17) ALL MARKETS
CTI910ARG	31000822	0449	(2004-12-01)	0740	(2007-10-04) ALL MARKETS
LBHTV61316	31000662	0422	(2004-05-25)	0709	(2007-02-28) ALL MARKETS
HTV91316SK	31000661	0422	(2004-05-27)	0740	(2007-10-04) ALL MARKETS
LBHTV61116	31000660	0422	(2004-05-24)	0709	(2007-02-28) ALL MARKETS
HTV91386SY	31000659	0422	(2004-05-26)	0740	(2007-10-04) NORDICS
LBHTV61384	31000651	0421	(2004-05-17)	0603	(2006-01-20) ALL MARKETS
LBHTV91384S	31000650	0421	(2004-05-19)	0603	(2006-01-20) ALL MARKETS
LBOHTV611	31000649	0422	(2004-05-27)	0603	(2006-01-20) SPAIN
LBOHTV913	31000648	0422	(2004-05-27)	0603	(2006-01-20) SPAIN
LBHTV91347	31000647	0418	(2004-04-30)	0611	(2006-03-17) FRANCE
LBHTV61247	31000646	0418	(2004-04-30)	0611	(2006-03-17) FRANCE
LBHTV61047	31000645	0418	(2004-04-29)	0611	(2006-03-17) FRANCE
LBHZTV60930	31000625	0418	(2004-04-28)	0603	(2006-01-20) ITALY
LBHZTV91130	31000624	0419	(2004-05-07)	0603	(2006-01-20) ITALY
LBHZTV91330	31000623	0419	(2004-05-06)	0603	(2006-01-20) ITALY

Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.