

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/wyberak-programow-22-pozycje-candy-41003735-p-38003.html>



## Wyberak programów 22 pozycje Candy 41003735

Cena	<b>323 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>41003735</b>
Kod producenta	<b>41003735</b>
Producent	<b>Candy Hoover</b>

### Opis produktu

Wyberak programów do pralek Candy Hoover

Kod producenta: 41003735

Pasuje do modeli:

CTG856SY	CTAS100FR
ACS1006SY	AC130PFR
ACS1306SY	ACS101FR
ACS130CESY	ACS132FR
ACS130DE	C207547
ACS160CESY	C210547
ACS160DE	C211547
ACS160PDE	C212547
ACS160PSY	C214547
ACS65SY	CBD11047
ACS806SY	CBD110FR
ALISECMD106S	CBD130FR
ALISECMD126S	CBD13647
C110514S	CBD14047
C114514S	CBD150FR
C114584	CBD15647
C150601S	CM214647
C150701S	CM215647
C150801S	CTAS120FR
C208516S	CTAS127FR
C2085RU	CTD105TVFR
C209516S	CTD1060
C2095RU	CTD115AA
C210584	CTD1160AA
C210586S	CTD120AA
C2105RU	CTD125TVFR
C212584	CTD1260AA
C212586S	CTD135AA

C214584	CTG122AA
C214586S	CTG12647AA
C251001S	CTG127647AA
CB135586S	CTG14647AAA
CBD10016S	CTH125AA
CBD116337S	CTH1270AA
CBD11637SME	CTH136AA
CBD12016S	CTH145AA
CBD12584	CTH14647AAA
CBD13016S	CTY1247AA
CBD1425SY	CTY125047AA
CBD14501S	CTY1347AA
CBD14584	CWD14647
CBD16684	H12747
CBD8085	H14747
CBL130PDE	H16747
CBL130PSY	HF100EFR
CBL160PDE	HF712EFR
CBL160PSY	HF712IFR
CLD13501	HF714EFR
CLD13586S	HF714IFR
CM210616S	HF716IFR
CM214686S	HI14847
CM216684	HI16847
CM216686S	HIZ16947
CMD12601	HNT512647AA
CS110516S	HNT51347
CS208403S	HNT514647AAA
CS2084RU	HNT514AAA
CS208503S	HS100IFR
CS208516S	HTC203FR
CS2085RULINE	HTC243FR
CS209403S	HTI177FR
CS2094RU	HTI207FR
CS210403S	HTI247FR
CS2104RU	HW35547
CS210503S	WDALCL12647
CS210516S	WDHW55647
CS2105RULINE	WDHWF5513EF
CS2108RU	
CS212516S	
CS2125RU	
CS288RU	
CSD10003S	
CSD12003S	
CSD8503S	
CSNL08503S	
CSNL10503S	
CTA104AA	
CTA84AA	
CTAS100SY	

**CTAS120SY**  
**CTAS127AA**  
**CTAS85**  
**CTD105**  
**CTD105DE**  
**CTD125**  
**CTD125DE**  
**CTG1056SY**  
**CTG105SY**  
**CTG1156LIMITED**  
**CTG1166GOLD**  
**CTG1256SY**  
**CTG12584**  
**CTG125SY**  
**CTG13647AA**  
**CTG1456SY**  
**CTG14584**  
**CTG85SY**  
**CTG95SY**  
**CTH107SY**  
**CTH117SY**  
**CTH1276SY**  
**CTH127SY**  
**CTH1476SY**  
**CTH147SY**  
**CTY103SY**  
**CTY1046SY**  
**CTY1047AA**  
**CTY104SY**  
**CTY1246SY**  
**CTY84SY**  
**CTY93SY**  
**CWD12647**  
**CY108416S**  
**CY208416S**  
**CY2103503S**  
**CY210416S**  
**CYNL08403S**  
**H130ECE**  
**H130EDE**  
**H130EUK**  
**H140EDE**  
**H160ECE**  
**H160ED**  
**H160EUK**  
**H160IUK**  
**HNT412SY**  
**HNT51384AA**  
**HNWF313580**  
**HNWF313780**  
**HNWF616588S**

**HNWF616714S**  
**HNWF616784**  
**HNWF616784M**  
**HNWF616786S**  
**HNWF616788M**  
**HNWL613684S**  
**HNWL613685S**  
**HNWL614684**  
**HWF5516ECE**

## Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.