Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 11:59

Link do produktu: https://sklep.mkservice.pl/modul-panelu-dotykowego-do-zmywarki-candy-hoover-cdpm-95390xf-41900528-p-41919.html

Moduł panelu dotykowego do zmywarki Candy / Hoover CDPM 95390XF 41900528

Cena	**408 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**41900528**
Kod producenta	**41900528**
Producent	**Candy Hoover**

Opis produktu

Moduł panelu dotykowego do zmywarki Candy / Hoover CDPM 95390XF 41900528

Oryginalna część dedykowana do modeli:

Nazwa modelu Kod Haier product code rrtt Początek rrtt Koniec Rynek
HDS3T62X 32900555 1611 (2016-03-14) 1822 (2018-06-01) ALL MARKETS
RLI2T62PWB47 32900538 1603 (2016-01-24) 1748 (2017-11-28) FRANCE
RLI2T62PWX47 32900537 1603 (2016-01-23) 1822 (2018-06-01) ALL MARKETS
RLI2T62PWN47 32900533 1548 (2015-11-25) 1822 (2018-06-01) FRANCE
RLI1T61X47 32900531 1548 (2015-11-26) 1748 (2017-11-28) FRANCE
CDPM2T62XK 32001071 1624 (2016-06-15) 1841 (2018-10-12) ALL MARKETS
CDPM2T62WK 32001070 1624 (2016-06-15) 1841 (2018-10-12) ALL MARKETS
HDP3T62X 32001033 1616 (2016-04-20) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDPM2T62PRX47 32001015 1617 (2016-04-26) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDPM2T62PRW47 32001014 1618 (2016-05-02) 1732 (2017-08-07) FRANCE
CDP6S3TAXS 32000987 1539 (2015-09-23) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDP6S3TAWS 32000986 1539 (2015-09-23) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDP95380BPR80 32000975 1534 (2015-08-18) 1746 (2017-11-17) U.K.
CDP95380PR80 32000974 1534 (2015-08-17) 1748 (2017-11-28) U.K.
DYM886TPW80 32000970 1535 (2015-08-25) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
DYM862XAUS 32000965 1542 (2015-10-18) 1945 (2019-11-07) OVERSEAS
DYM863XAUS 32000964 1542 (2015-10-17) 1945 (2019-11-07) OVERSEAS
DYM893T 32000962 1527 (2015-06-30) 1748 (2017-11-28) ALL MARKETS
DYM862XT 32000961 1526 (2015-06-25) 1748 (2017-11-28) ALL MARKETS
DYM762TXWIFI80 32000957 1523 (2015-06-05) 1732 (2017-08-07) U.K.
DYM762TWIFI80 32000956 1522 (2015-05-26) 1732 (2017-08-07) U.K.
DYM6634147 32000943 1520 (2015-05-12) 1623 (2016-06-09) FRANCE
CDPM96370 32000919 1514 (2015-03-31) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDPM96385XPR 32000902 1448 (2014-11-28) 1735 (2017-09-01) ALL MARKETS
CDPM96385PR 32000901 1437 (2014-09-12) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDPM95390XF 32000897 1442 (2014-10-18) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDPM95390F 32000896 1442 (2014-10-18) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
ZDW65540FAPMK 32000894 1422 (2014-05-26) 1619 (2016-05-10) ALL MARKETS
ZDW65540XFAPMK 32000893 1422 (2014-05-26) 1620 (2016-05-19) ALL MARKETS
DDY65341X47 32000885 1415 (2014-04-13) 1521 (2015-05-18) FRANCE
DDY6534147 32000884 1415 (2014-04-13) 1521 (2015-05-18) FRANCE
DDY65540PWX47 32000828 1323 (2013-06-07) 1418 (2014-04-30) FRANCE
DDY65540PW47 32000827 1319 (2013-05-10) 1418 (2014-04-30) FRANCE
DDY65540XFAPMS 32000785 1231 (2012-08-03) 1524 (2015-06-08) ALL MARKETS
DDYPWDEMO 32000779 1230 (2012-07-28) 1826 (2018-06-29) ALL MARKETS
DDY65540FAPMS 32000770 1230 (2012-07-28) 1521 (2015-05-18) ALL MARKETS

DDY65543FAMS 32000769 1216 (2012-04-18) 1524 (2015-06-08) ALL MARKETS

Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:
1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.