

Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/49009658-wlaczник-p-38557.html>

49009658 - włącznik



Cena	37 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	49009658
Kod producenta	49009658
Producent	Candy Hoover

Opis produktu

49009658

Włącznik do odkurzaczy HOOVER

Część zgodna z dokumentacją modeli o numerach: [CTC12](#) 39000
[01100](#) 893
[3](#)
[TC120](#) 39000
[30112](#) 868
[000W](#)
[CTC12](#) 39000
[01003](#) 858
[TC120](#) 39000
[8022](#) 812
[TC118](#) 39000
[5011](#) 798
[TCW16](#) 39000
[10001](#) 787
[TCW20](#) 39000
[06001](#) 786
[TC121](#) 39000
[3001](#) 768
[TC114](#) 39000
[0011](#) 758
[TC121](#) 39000
[6011](#) 757
[TC118](#) 39000
[8001](#) 756
[TC120](#) 39000
[7001](#) 755
[TC121](#) 39000
[4011](#) 748
[TC121](#) 39000
[3011](#) 747
[TC121](#) 39000
[5011](#) 746
[TC116](#) 39000
[40111](#) 736
[600W](#)
[TC120](#) 39000
[4001](#) 733
[TC116](#) 39000
[2011](#) 725
[CTC12](#) 39000
[02011](#) 716
[TCW18](#) 39000
[05001](#) 707

[TCW20](#) 39000
[11001](#) 706
[TCW18](#) 39000
[10001](#) 705
[TDP20](#) 39000
[05001](#) 696
[TC120](#) 39000
[6021AL](#)678
[YX](#)
[TDP16](#) 39000
[10001](#) 654
[DIS](#)
[TC121](#) 39000
[1001AL](#)653
[YX](#)
[TC121](#) 39000
[2001AL](#)652
[YX](#)
[TDP20](#) 39000
[10001](#) 648
[DIS](#)
[TC121](#) 39000
[1011AL](#)645
[YX](#)
[TC121](#) 39000
[0011AL](#)642
[YX](#)
[TC120](#) 39000
[9011AL](#)641
[YX](#)
[TC120](#) 39000
[8011AL](#)629
[YX](#)
[TC121](#) 39000
[0001AL](#)623
[YX](#)
[TC120](#) 39000
[2001AL](#)613
[YX](#)
[TC120](#) 39000
[3001AL](#)612
[YX](#)
[TC118](#) 39000
[7021AL](#)599
[YX](#)
[TC119](#) 39000
[3001AL](#)582
[YX](#)
[TC120](#) 39000
[1001](#) 581
[TC120](#) 39000
[5021](#) 580
[TC120](#) 39000
[4017AL](#)561
[YX](#)
[TC118](#) 39000
[5001AL](#)527
[YX](#)
[TC120](#) 39000
[7011AL](#)520
[YX](#)
[TC120](#) 39000
[9001AL](#)484
[YX](#)
[TC118](#) 39000
[3001AL](#)473
[YX](#)
[TC120](#) 39000
[8001AL](#)472

[YX](#)
[TC119](#) 39000
[1001AL](#)471
[YX](#)
[TC120](#) 39000
[6001AL](#)470
[YX](#)
[TC119](#) 39000
[8011AL](#)464
[YX](#)
[TRTC1](#) 39000
[19101](#) 463
[1](#)
[TC120](#) 39000
[4011AL](#)460
[YX](#)
[TC120](#) 39000
[2012AL](#)457
[YX](#)
[TRTC1](#) 39000
[19701](#) 454
[1](#)
[TC118](#) 39000
[7011AL](#)447
[YX](#)
[TRTC1](#) 39000
[18400](#) 424
[1](#)
[TRTC1](#) 39000
[17401](#) 387
[1](#)
[TRTC1](#) 39000
[19200](#) 386
[1](#)
[TRTC1](#) 39000
[20601](#) 381
[1](#)
[TRTC1](#) 39000
[20402](#) 378
[1](#)
[TC120](#) 39000
[2011AL](#)349
[YX](#)
[TC118](#) 39000
[6011AL](#)344
[IX](#)
[TRTC1](#) 39000
[18200](#) 342
[1](#)

Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.

Co to jest "rrTT"? Jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.